

Skötselanvisning

Skrivtavlor glasemalj & glas
Filmdukar, Bulletin board & kork
Textilier

Care & Maintenance

Whiteboards & glass boards
Projection screens, Bulletin & cork
Textiles

Pleje og vedligeholdelse

Whiteboard og glastavler
Bulletin og kork
Stof

Pflege & Wartung

Schreibtafeln Glas-Email und Glas
Leinwände, Bulletin board und Korktafeln
Textilien

Entretien & Maintenance

Tableaux en verre émaillé et en verre
Bulletin board et tableau en liège
Textiles

Limpieza y mantenimiento

Pizarras de cristal y cerámicas
Pantallas de proyección, Bulletin y corchos
Productos textiles

제품 유지 및 관리

화이트보드 & 글라스보드
프로젝션 스크린, 리놀리움, 코르크 보드
패브릭 제품

Skrivtavlor glasemalj & glas

Innan du använder tavlan för första gången

Ta bort eventuell skyddsfilm. Torka tavlan noggrant med vatten och en microfiberduk. Se till att tavlan är helt torr innan du använder den.

Daglig rengöring

Torka tavlan med en Lintex tavel­­sudd eller motsvarande. Kom ihåg att byta suddens microfiberduk regelbundet.

Djuprengöring

Gör rent tavlan med vatten och microfiberduk. Om tavlan är väldigt smutsig, använd ett alkoholbaserat rengöringsmedel. Använd aldrig ett tvål­baserat rengöringsmedel.

Varning — Använd aldrig ett tvål­baserade rengöringsmedel. Det är den vanligaste orsaken till problem med att sudda och skriva. Glöm inte att informera den som är ansvarig för städning på ditt kontor.

FAQ

Någon har använt permanentpenna på min skrivtavla

Prova med vatten och microfiberduk. Om det inte räcker, använd ett alkoholbaserat rengöringsmedel.

Jag har gjort rent tavlan enligt instruktionerna, men har ändå svårt att sudda

Whiteboardpennor finns i en mängd olika kvalitéer. Försök med ett annat märke och kom ihåg att också byta microfiberduk på din tavel­­sudd om du byter penna.

Jag har en matt projektionstavla och svårt att få den helt ren

Våra matta whiteboardtavlor är gjorda för projicering och har bara begränsad skriv- och sudd­­funktionalitet. Använd microfiberduk och vatten. Om det inte räcker, använd ett alkoholbaserat rengöringsmedel.

Filmdukar, Bulletin board & kork

Rengör med en lätt fuktad trasa. Om ytan är ovanligt smutsig kan en mild tvållösning användas, eftertorka med fuktad trasa och torka torrt. Kom ihåg att kanten på våra kork- och bulletintavlor inte bör utsättas för fukt under en längre tid.

Textilier

Dammsug och torrborsta för enklare rengöring. Om tyget har fläckar kan lätt fuktad trasa användas, vid svårare fläckar i kombination med en tvållösning anpassad för tyger. Var för­­siktig med att blöta tyget för mycket då det kan leda till missfärgning.

Whiteboards & glass boards

Before using the board for the first time

Remove any protective film and clean the board carefully using water and a microfibre cloth. Wipe the board completely dry before use.

Daily cleaning

Wipe the board using a Lintex whiteboard eraser or similar. Remember to replace or clean the eraser cloth regularly, otherwise your eraser will add old ink to the surface.

Deep cleaning

Clean the board carefully using water and a microfibre cloth. If the board is unusually dirty and stained, use a designated alcohol-based cleaning solution.

Warning — Never use a soap-based cleaning solution. This is the most common cause of erasing problems and smearing ink. Remember to instruct the person responsible for cleaning never to use a soap-based cleaning solution on your board.

FAQ

Someone has used a permanent marker on my board

Use water in combination with a microfibre cloth, this helps in most cases. If this is not sufficient, try using an alcohol-based cleaning solution.

I've followed cleaning recommendations, but are still having problem erasing

Whiteboard pens comes in many different qualities. Try to change to another brand. If you replace a bad pen remember to also change the eraser cloth.

I have an extra matte projection whiteboard and are having problem to erase

Our projection board are made for projection and only have limited writing/erasing functionality. Because of this we don't recommend using it as a writing board.

Projection screens, Bullentin & cork

Clean with a damp cloth. If the surface is unusually stained, use a mild soap-based solution. Remember that the edges on our bulletin and cork boards must not be exposed to liquids for a long period of time.

Textile products

Vacuum and dry wipe for daily cleaning. If the fabric is stained, use a damp cloth. For heavily stained fabrics combine with a dedicated soap solution. Be careful not to wet or rub the material too hard because this could result in loss of colour or potentially damage the nap.

Whiteboard og glastavler

Inden du anvender tavlen første gang

Fjern beskyttelsesfolie. Rengør tavlen med vand og tør efter med microfiberklud. Sørg for at tavlen er helt tør, inden du tager den i brug.

Daglig rengøring

Tør tavlen med en Lintex tavlevisker. Sørg for at udskifte viskerens microfiberpude regelmæssigt.

Dybderengøring

Gør tavlen rent med vand og microfiberklud. Hvis tavlen er meget beskidt, kan der anvendes alkoholbaseret rengøringsmiddel.

OBS: Brug aldrig rengøringsmiddel baseret på sæbe. Det er den hyppigste årsag til, at der er problemer med at skrive og rengøre.

FAQ

Nogen har brug permanent tusch på min skrive tavle

Prøv med vand og microfiberklud. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan der bruges et alkoholbaseret rengøringsmiddel.

Jeg har gjort tavlen rent ifølge instruktionerne, men den er stadig svær at viske ren

Whiteboardpenne findes i en mange forskellige kvaliteter. Forsøg med et andet mærke og husk også at udskifte microfiberpude på din visker når du skifter penne.

Jag har en mat projektionstavle og har svært ved at få den helt ren

Vores matte whiteboardtavler er produceret til projektion og er ikke optimale at skrive og viske på. Anvend microfiberklud og vand. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan der bruges et alkoholbaseret rengøringsmiddel.

Bulletin- & korktavler

Rengør med en let fugtig klud. Hvis overfladen er usædvanlig snavset, kan en mild sæbeopløsning bruges, tør af med en fugtig klud og lad tørre. Husk, at kanten af vores kork- og opslagstavler bør ikke udsættes for fugt i længere tid.

Opslagstavler med stof

Støvsugning og tørbørste kan anvendes for lettere rengøring. Hvis stoffet har pletter, kan en let fugtig klud bruges - til sværere pletter kan en sæbeopløsning tilpasset til stoffet bruges. Pas på ikke at blødgøre stoffet for meget, da det kan føre til misfarvning.

Schreibtafeln Glas-Email und Glas

Vor der ersten Benutzung der Tafel

Eventuell vorhandene Schutzfolie entfernen. Tafel sorgfältig mit Wasser und einem Mikrofasertuch abwischen. Die Tafel sollte vor Gebrauch vollständig trocken sein.

Tägliche Reinigung

Tafel mit einem Lintex-Tafelwischer oder Ähnlichem abwischen. Tauschen Sie das Mikrofasertuch des Wischers regelmäßig aus.

Gründliche Reinigung

Tafel mit Wasser und Mikrofasertuch reinigen. Bei starker Verschmutzung Reinigungsmittel auf Alkoholbasis verwenden. Niemals seifenhaltige Reinigungsmittel verwenden.

Achtung — Niemals seifenhaltige Reinigungsmittel verwenden. Meist liegt es an derartigen Reinigungsmitteln, wenn sich die Tafel nicht mehr so gut auswischen und beschreiben lässt. Teilen Sie dies unbedingt auch der Reinigungskraft Ihres Büros mit.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Jemand hat mit wasserfestem Stift auf meiner Schreibtafel geschrieben.

Versuchen Sie, die Schrift mit Wasser und Mikrofasertuch zu entfernen. Reicht das nicht aus, verwenden Sie ein Reinigungsmittel auf Alkoholbasis.

Ich habe die Tafel nach Anleitung gereinigt, kann sie aber trotzdem nur schwer auswischen.

Whiteboard-Marker gibt es in unterschiedlichster Qualität. Probieren Sie eine andere Marke aus und wechseln Sie für einen anderen Marker auch das Mikrofasertuch am Tafelwischer mit aus.

Meine matte Projektionstafel lässt sich nur schwer vollständig reinigen.

Unsere matten Whiteboards sind auf ihre Funktion als Projektionsfläche ausgerichtet und nur begrenzt zum Beschreiben und Auswischen gedacht. Verwenden Sie ein Mikrofasertuch und Wasser. Reicht das nicht aus, verwenden Sie ein Reinigungsmittel auf Alkoholbasis.

Bulletin board und Korktafeln

Mit einem leicht feuchten Lappen reinigen. Bei starker Verschmutzung kann eine milde Seifenlösung verwendet werden. Mit feuchtem Lappen nachwischen und vollständig trocknen. Hinweis: Die Kanten unserer Korktafeln und Pinnwände dürfen nicht über längere Zeit feucht bleiben.

Textilien

Für eine einfache Reinigung absaugen und trocken abbürsten. Weist der Stoff Flecken auf, kann ein leicht feuchter Lappen verwendet werden, bei hartnäckigen Flecken auch zusammen mit einer für Textilien geeigneten Seifenlösung. Stoff nicht zu sehr anfeuchten, da sonst Verfärbungen entstehen können.

Tableaux en verre émaillé et en verre

Avant la première utilisation

Retirez le film de protection éventuel. Nettoyez le tableau soigneusement avec de l'eau et un chiffon en microfibre. Veillez à ce que le tableau soit bien sec avant de l'utiliser.

Entretien quotidien

Nettoyez le tableau avec une brosse Lintex ou équivalent. Veillez à changer régulièrement le tissu en microfibre de la brosse.

Nettoyage en profondeur

Nettoyez le tableau avec de l'eau et un chiffon en microfibre. S'il est très sale, utilisez un produit nettoyant à base d'alcool. N'utilisez jamais de nettoyant à base de savon.

Attention — Ne jamais utiliser de nettoyant à base de savon. C'est la cause la plus courante des problèmes rencontrés lors de l'effaçage et de l'écriture. Pensez à informer les personnes chargées du nettoyage de votre bureau.

FAQ

Quelqu'un a écrit sur mon tableau avec un marqueur indélébile.

Essayez de le nettoyer avec de l'eau et un chiffon en microfibre. Si cela ne suffit pas, utilisez un produit nettoyant à base d'alcool.

J'ai nettoyé mon tableau conformément aux instructions, mais j'ai tout de même des difficultés à effacer.

Il existe des marqueurs pour tableau blanc de différentes qualités. Essayez une autre marque et pensez à changer le chiffon en microfibre de votre brosse quand vous changez de marqueur.

J'ai du mal à nettoyer mon tableau de projection mat.

Nos tableaux blancs mats sont conçus pour la projection. Leur fonction d'écriture et d'effaçage est limitée. Utilisez de l'eau et un chiffon en microfibre. Si cela ne suffit pas, utilisez un produit nettoyant à base d'alcool.

Bulletin board et tableau en liège

Nettoyez avec un chiffon légèrement humide. Si la surface est très sale, vous pouvez utiliser une solution savonneuse. Rincez ensuite avec un chiffon humide et séchez complètement. N'oubliez pas que la bordure de nos tableaux en liège et tableaux d'affichage ne doit pas être soumise à l'humidité de façon prolongée.

Textiles

Aspirez ou brossez les textiles pour un nettoyage simple. En cas de taches, vous pouvez utiliser un chiffon légèrement humide. Enlevez les taches tenaces avec une solution savonneuse spéciale textiles. Évitez de trop mouiller le tissu afin de prévenir toute altération de la couleur.

Pizarras de cristal y cerámicas

Antes de usar la pizarra por primera vez

Elimine cualquier film protector y limpie la pizarra cuidadosamente utilizando agua y un trapo de microfibra. Seque la pizarra completamente antes de su uso.

Limpieza diaria

Limpie la pizarra utilizando un borrador Lintex o similar. Recuerde reemplazar o limpiar el trapo de limpieza regularmente, de otro modo su borrador acumulará tinta antigua en la superficie.

Limpieza profunda

Limpie la pizarra cuidadosamente utilizando agua y un trapo de microfibra. Si la pizarra está inusualmente sucia y manchada utilice una solución específica de limpieza a base de alcohol.

Advertencia – Nunca utilice una solución de limpieza a base de jabón. Esta es la causa más común de problemas de borrado y escritura. Recuerde instruir a la persona responsable de la limpieza de no emplear nunca una solución de limpieza a base de jabón sobre la pizarra.

PREGUNTAS FRECUENTES

Alguien ha utilizado un rotulador de tinta permanente en mi pizarra

Utilice agua en combinación con un trapo de microfibra. Esto ayuda en la mayoría de los casos. Si no es suficiente inténtelo empleando un limpiador a base de alcohol.

He seguido las recomendaciones de limpieza, pero todavía tengo problemas de borrado

Hay rotuladores para pizarras de distintas calidades. Intente cambiar a otra marca. Si reemplaza un mal rotulador recuerde también cambiar el borrador o trapo de limpieza.

Tengo una pizarra proyector extra mate y tengo problemas para borrar.

Nuestras pizarra proyector están fabricadas para la proyección y solo tienen una funcionalidad limitada de escribir/borrar. Por esta razón no recomendamos su uso como pizarras.

Pantallas de proyección, Bulletin y corchos

Limpiar con un trapo húmedo. Si la superficie está inusualmente manchada utilice una solución jabonosa suave. Recuerde que los bordes de los paneles Bulletin y los tableros de corcho no deben estar expuestos a líquidos por un periodo de tiempo largo.

Productos textiles

Para la limpieza diaria utilice el aspirador y la limpieza en seco. Si el tejido tiene manchas emplee un trapo húmedo. Para tejidos con muchas manchas combínelo con una solución jabonosa específica de limpieza. Tenga cuidado de no humedecer o frotar el material con mucha fuerza porque esto podría ocasionar la pérdida de color o potencialmente dañar la fibra.

화이트보드 & 글라스보드 Whiteboards & glass boards

새 제품 사용 전

표면에 남아있는 보호용 필름을 제거한 후 물과 극세사 천을 이용해서 표면을 잘 닦아줍니다. 첫 사용 전 완전히 물기가 없는 상태가 되도록 마른 천으로 한번 더 닦아서 마무리 해주세요.

일상적인 관리

린텍스 브랜드 지우개, 또는 비슷한 품질의 지우개로 보드를 닦아줍니다. 지우개가 오래된 잉크를 다시 보드에 옮기는것을 방지하기 위해서 지우개 천을 주기적으로 세탁하거나 교체해주세요.

딥 클리닝

보드를 물과 극세사(마이크로파이버) 천으로 꼼꼼하게 닦아줍니다. 보드가 심하게 더러워진 경우에는 알코올 베이스 (isopropanol) 의 전용 클리닝 용액을 사용해주세요.

***경고 - 비누(세제) 베이스의 용액은 사용 금지입니다. 일반 비누용액을 보드에 사용했을때 지우개의 효과가 떨어지고 잉크가 보드로 스며드는 문제가 자주 발생합니다. 모든 사용자에게 보드를 청소할때 일반 세제를 사용하면 절대로 안되는점을 꼭 공지해주세요.

FAQ

보드에 유성매직마커를 사용했어요

대부분의 경우는 극세사 천과 물로 닦아낼 수 있습니다. 충분히 지워지지 않으면 알코올 베이스 (isopropanol) 의 전용 클리닝 용액을 사용하는것을 시도해 볼 수 있습니다.

케어 방법대로 관리 했지만 보드를 지우는것이 쉽지 않아요

화이트보드 마커펜은 다양한 성분으로 만들어집니다. 다른 브랜드의 마커로 바뀌어서 사용해 보세요. 마커펜을 바꾸는 경우 지우개 (극세사 천)도 교체해 줍니다.

Extra Matte 프로젝션용 화이트보드를 사용하고 있는데 펜이 잘 지워지지 않아요

린텍스 프로젝션용 보드는 프로젝터 전용으로 만들어 졌고 화이트 보드 기능은 한정적입니다. 프로젝션용 보드를 필기용 화이트보드로 사용하는것은 권장하지 않습니다.

Projection screens, Bulletin & cork 프로젝션보드, 리놀리움 & 코르크

물기가 있는 깨끗한 행주로 닦아주시고 표면이 심하게 오염된 경우, 순한 세제 용액을 사용합니다. Bulletin 메모보드 (리놀리움) 와 코르크 보드의 가장자리는 물기에 오래 노출되면 손상되는 점 기억해 주세요.

Textile products 패브릭 제품

진공청소기 (약/중간 세팅) 으로 먼지를 흡입하고 마른 행주로 닦아줍니다. 패브릭에 얼룩이 있으면 물기가 있는 행주로 두드려 주시고, 심한 오염이 있는 경우에는 패브릭 전용 세제용액과 젖은 행주를 함께 사용해주시면 좋습니다. 오염 제거시 원단의 컬러나 결이 손상되는것을 방지하기 위해서 패브릭을 심하게 문지르거나 적시지 않도록 주의해주세요.