



Synkronvip justeres på stolens venstre side. Træk ud i knappen "TILT LOCK" for at låse vippet op. Kan låses i flere funktioner. Lås ved at slippe knappen.



Sædehøjden, 46-58 cm., justeres på stolens højre side. Træk ud i knappen "SEAT HEIGHT" for at aktivere gaspatronen. Fjern vægten fra stolen, hvis denne skal hæves. Bliv siddende hvis denne skal sænkes.

Sædedybden justeres også på højre side. Træk ud i knappen "SEAT DEPTH" og skyd sædet frem/tilbage til den ønskede position, slip da håndtaget.



Synkronvippet har vægtjustering som kan finjusteres ved at dreje på knappen under sædet. Dette bevirker hvor let det er at vippe på stolen.



Ryghøjden justeres ved at række begge hænder bagud og tage fast i ryglænets nederste del.

Ryglænet løftes opad i hak.

Ønsker man at rykke ryglænet ned igen, skal det løftet helt op og der slippes – så falder ryglænet ned i laveste position.



Armlænene, hvis tilkøbte, kan justeres i højden via trykknappen på ydersiden. Desuden kan toppen skydes frem/tilbage.

Toppen roteres ved at trykke på den inderste knap. Dybden kan justeres ved drejeknappen uden sædet. Løsn drejehåndtaget, justér ind/ud og stram igen.



Nakkestøtten, kun på model C000558778 og C000558779, kan justeres i højde og vinkel. Træk/skub/vrid i selve nakkestøtten.