

# TICKLESS®

ULTRASONIC TICK AND FLEA REPELLENT

ECOKID®



• PROTECT YOUR LOVED ONES •

## USER MANUAL

• EN - DE - FR - NL - FI - PL - HU - DA - NO - SE •


1.




2.



3.



4.



### ENG- TICKLESS® EcoKid ULTRASONIC TICK REPELLENT DEVICE WITH BIODEGRADABLE COVER – for children

Free of chemicals and fragrances. The device functions by emitting ultrasonic pulses that are imperceptible for babies, adults or pets, but that do disturb ticks, thus keeping them away. Its operating range is approximately 1.5 meters/5 feet.

**DIRECTIONS FOR USE:** Remove the tab to activate the device. 4 flashes will indicate that the device is powered on. You can verify its operation at any time by pressing the button and confirming that the LED light flashes in response. Securely fasten the device to the child's clothing (e.g. belt loop or shoelace) or to the baby carriage, in a way that the child cannot swallow it. Do not obstruct the emitted ultrasonic waves by covering the device with a blanket for example. When the device is no longer working, crack it open and separate the cover from the parts. Throw the cover in the compost. The cover is made of biodegradable materials therefore it can degrade completely within a few months. Dispose the electronics and battery at an appropriate collection point. Under average weather conditions, the device operates for at least 6 months after activation.

**WARNING:** Choking hazard – Not suitable for children under 36 months. Due to its size, it is advised to use it only with adult supervision. The product contains a battery which is dangerous if swallowed! Battery technical data: type: CR2032 (LiMn), power supply: 3.0V, chemical system: Lithium, Manganese dioxide. Subject to technical modifications as part of the development of the product. According to EU Directives 2021/19 and 2006/66 EC, old electrical appliances and batteries and accumulators cannot be disposed of with unsorted municipal waste because of the potential negative impact of hazardous substances on human health and the environment. The device contains a built-in (non-removable) battery. This electrical appliance should not be treated as household waste. If you wish to dispose of the battery as hazardous waste, please comply with national environmental regulations for the entire appliance. The product is not waterproof, but it is highly resistant to moisture (IP31). If the device gets into contact with water, it should be dried immediately, after which it can be used again. In areas heavily populated by ticks, 100% protection is not guaranteed.

In case of a technical malfunction, we offer a 6-month warranty. For more information, visit our website: [www.TICKLESS.com](http://www.TICKLESS.com)

### DE- TICKLESS® EcoKid ZECKENABWEHR-ULTRASCHALLGERÄT MIT BIOLOGISCH ABBAUBARER HÜLLE – für Kinder

Frei von Chemikalien und Duftstoffen. Das Gerät sendet Ultraschallimpulse aus, die für Babys, Erwachsene oder Tiere nicht wahrnehmbar sind, Zecken jedoch stören und so fern halten. Die Reichweite beträgt ca. 1,5 Meter.

**ANWENDUNG:** Ziehen Sie das Blättchen heraus, um das Gerät zu aktivieren. Das Einschalten wird durch 4-faches Blinken angezeigt. Durch einmaliges Drücken der Taste und Aufleuchten der LED können Sie jederzeit den Betrieb kontrollieren. Befestigen Sie das Gerät sicher an der Kleidung des Kleinen Kinder (z.B. am Hosenbund oder Schnürsenkel). Unterdrücken Sie die Ultraschallwellen nicht, indem Sie das Gerät z. B. mit einer Decke zudecken. Funktioniert das Produkt nicht mehr, öffne die äußere Hülle und trenn sie von den Teilen, dann wirf sie in den Kompost. Die Hülle besteht aus biologisch abbaubaren Materialien, so dass sie sich innerhalb ein paar Monaten abbaut. Bring die Elektronik und die Batterie zu dem entsprechenden Sammelplatz. Bei normalen Wetterbedingungen funktioniert das Gerät mindestens 6 Monate nach der Aktivierung.

**Warnung:** Wegen Erstickungsgefahr nicht für Kinder unter 36 Monate geeignet. Das Produkt enthält eine Batterie, die beim Verschlucken gefährlich ist! Technische Angaben der Batterie: Typ: CR2032 (LiMn), Stromversorgung: 3.0 V, Materialkombination: Lithium-Mangandioxid. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung sind vorbehalten. Gemäß der WEEE-Richtlinie 2021/19/EU und 2006/66/EG sind Elektroaltgeräte sowie Altbatterien und -akkumulatoren wegen der möglichen Auswirkungen der in Batterien und Akkumulatoren enthaltenen Stoffe auf die Umwelt und auf die menschliche Gesundheit nicht als unsortierten Siedlungsabfall zu beseitigen. Das Gerät enthält eine eingebaute (nicht herausnehmbare) Batterie. Dieses Elektrogerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden. Wenn Sie die Batterie als Sondermüll entsorgen möchten, müssen Sie die nationalen Umweltvorschriften für das gesamte Gerät beachten. Das Gerät ist zwar nicht wassererdicht, aber sehr feuchtigkeitsbeständig (IP31). Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung kommt, rufen wir es sofort zu trocknen. Danach kann das Gerät weiter verwendet werden. In Gebieten, die stark von Zecken bevölkert sind, ist ein 100%-iger Schutz nicht gewährleistet. Im Falle einer technischen Störung gewähren wir 6 Monate Garantie auf das Gerät. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [www.TICKLESS.com](http://www.TICKLESS.com)

### FR- TICKLESS® EcoKid APPAREIL RÉPULSIF À ULTRASONS ANTI-TIQUES AVEC COUVERCLE BIODÉGRADABLE – pour enfants

Sans produits chimiques et sans parfum. L'appareil émet des impulsions ultrasoniques imperceptibles pour les bébés, les adultes ou les animaux domestiques, mais qui perturbent les tiques, les repoussant ainsi. La portée est d'environ 1,5 mètre/5 feet.

**UTILISATION:** Tirez la languette pour activer l'appareil. Lorsque le voyant clignote 4 fois de suite, l'appareil est allumé. Vous pouvez à tout moment vérifier que l'appareil fonctionne si, en appuyant une fois sur le bouton, le voyant LED clignote en réponse. Fixez l'appareil à un vêtement de l'enfant (par ex. clip pour ceinture, lacet de chaussure) ou sur la pochette en un endroit sûr pour qu'il ne puisse pas l'avaler. Ne pas couvrir l'appareil par ex. avec une couverture, afin de ne pas entraver l'émission des ultrasons. Si le produit ne fonctionne plus, ouvrez-le et séparez le recouvrement extérieur des pièces détachées, puis, jetez le recouvrement dans le compost. Le recouvrement est fabriqué à partir de substances biodégradables ainsi, il se décompose dans quelques mois. Les composants électroniques et la batterie doivent être rapportés au point de collecte approprié. En cas de conditions météorologiques moyennes, l'appareil fonctionne pendant au moins 6 mois après l'activation.

**ATTENTION:** N'est pas adapté pour les enfants de moins de 36 mois à cause de risque d'étouffement. En raison de ses dimensions, n'utilisez l'appareil que sous la surveillance d'un adulte. Le produit contient une pile qui est dangereuse en cas d'ingestion ! Les données techniques de la pile : type : CR2032 (LiMn), alimentation électrique : 3,0V, système chimique : Lithium, Dioxyde de manganèse. Nous nous réservons le droit de faire des modifications techniques dans le cadre de l'amélioration du produit. Conformément aux directives 2021/19/UE et 2006/66/CE, les anciens appareils électriques, ainsi que les piles et accumulateurs ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés, puisque les substances dangereuses dans ces objets ont potentiellement des effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement. L'appareil contient une pile intégrée (non remplaçable). Cet appareil électrique ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Si vous souhaitez mettre la pile rebout en tant que déchet dangereux, veuillez respecter les règlements nationaux sur l'environnement concernant l'ensemble de l'appareil. Bien que non étanche, ce produit résiste hautement à l'humidité (IP31). Après tout contact avec l'eau, l'appareil doit immédiatement être séché pour continuer à être utilisé. Dans les zones fortement peuplées en tiques, une protection à 100% n'est pas garantie.

En cas de dysfonctionnement technique, nous offrons une garantie de 6 mois. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Internet: [www.TICKLESS.com](http://www.TICKLESS.com)

### NL- TICKLESS® EcoKid ULTRASOON TEEKAFWEERAPPARAAT MET BIOLOGISCH AFBREEKBARE HOES - voor kinderen

Vrij van chemicaliën en geurloos. Het apparaat zendt ultrasone impulsen uit die niet waarneembaar zijn voor baby's, volwassenen of dieren maar die de teken verstoren, waardoor ze wegbliven. Het effectieve bereik is ongeveer 1,5 meter.

**AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK:** Verwijder het lipje om het apparaat te activeren. Het apparaat knippert 4 keer om aan te geven dat het aan staat. U kunt op elk moment controleren of het nog werkt door op de knop te drukken waarop de LED zal knipperen. Bevestig het apparaat stevig aan de kleding van het kind, bijv. aan het lusje voor de riem, aan een schoenveter of aan de kinderwagen, zo, dat het kind het niet kan inslikken. Het apparaat niet bedekken met, bijvoorbeeld, een deken, omdat dit de uitgezonden ultrasonen golven belemmt. Wanneer het product niet meer werkt, open de buitenste bekleding, scheide deze van de onderdelen en gooi de bekleding in de compost. De bekleding is gemaakt van biologisch afbreekbare materialen, zodat ze binnen een paar maanden wordt afgebroken. Breng de elektronica en de batterij naar het juiste inzamel-punt. Het apparaat werkt onder normale weersomstandigheden gedurende minstens 6 maanden na activering.

**WAARSCHUWING:** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden wegens verstikkingsgevaar. Vanwege de kleine afmetingen alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken. Het product bevat een batterij die gevaarlijk is bij het inslikken! Technische gegevens van de batterij: Type: CR2032 (LiMn), voeding: 3,0V, chemisch systeem: Lithium, mangaandioxide. Technische wijzigingen zijn voorbehouden als onderdeel van de ontwikkeling van het product. Volgens EU-richtlijnen 2021/19 en 2006/66 EC mogen oude elektrische apparaten en batterijen en accu's niet bij het ongesorteerd huishoudelijk afval worden gegooaid vanwege de mogelijk negatieve invloed van gevaarlijke stoffen op de volksgezondheid en het milieu. Het apparaat bevat een ingebouwde (niet verwijderbare) batterij. Dit elektrische apparaat mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld. Als u de batterij als gevaarlijk afval wilt afvoeren, houd u dan aan de landelijke milieuvopschriften voor het hele apparaat. Hoewel het niet waterdicht is, is het apparaat wel waterbestendig (IP31). Als het apparaat nat wordt, droog het dan meteen af, waarna het weer gebruikt kan worden. In gebieden met veel teken kan 100% bescherming niet worden gegarandeerd.

In geval van technische gebreken wordt 6 maanden garantie geboden. Voor nadere informatie, zie [www.TICKLESS.com](http://www.TICKLESS.com)

## **FI - TICKLESS® EcoKid ULTRAÄÄNIKARKOTIN PUNKKIEN TORJUNTAAN BIOHAJOAVALLA KUORELLA - lapsille**

Ei sisällä kemikaaleja ja hajusteita. Laite lähettää ultraääni-pulsseja, joita ihmiset ja lemmikit eivät havaitse, mutta ne häiritsivät punkkeja pitäen ne siten poissa. Toiminta-alue on noin 1,5 metriä.

**KÄYTTÖ:** Vedä kieleke ulos aktivoitaksesi laite. 4 lyhyttä vihreää vilkahdusta osoittaa, että laite on kytketty päälle. Voit tarkistaa toiminnan milloin tahansa painamalla painiketta kerran, jolloin LED valo väliahtaa. Kiinnitä laite turvalisesti lapsen vaatteisiin (esim. vyöklipi, kengännaulat) tai lastenvaunuihin niin, että lapsi ei voi niellä sitä. Älä peitä emittoituja ultraääni-altoja (esim. peitolla)!

Kun tuote lakkaa toimimista, avaa kuori, irrota sisäosat ja hävitä kuori kompostiin. Kuori on valmistettu biohajoavista materiaaleista, ja se hajoaa biologisesti muutamassa kuukaudessa. Vie elektronikkasat ja paristo asianmukaiseen keräyspisteeseen. Normaalissa sääolosuhteissa laite toimii vähintään 6 kuukautta aktivoinnin jälkeen.

**VAROITUS:** Ei sovullalle 36 kuukauden ikäisille lapsille tuketumisvaaran vuoksi. Pieinen koon vuoksi vain aikuisen valvonnassa käytettäväksi. Tuote sisältää pariston, joka on vaarallista nieltynä! Pariston tekniset tiedot: typpi: CR2032 (LiMn), jännite: 3,0 V, kehmallinen järjestelmä: Litium, mangaanidioksidi. Tekniset muutokset ovat mahdollisia tuotteen kehittämisen yhteydessä. EU-direktiivien (EU) 2021/19 ja 2006/66 EY mukaan vanhoja sähkölaitteita sekä paristoja ja akkuja ei saa hävittää lajitelemattoman yhdyskuntajätteen mukana, koska vaaralliset aineet voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Laitteessa on sisäärnrakennettu (ei-irrotettava) paristo. Tätä sähkölaitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Jos haluat hävittää akun vaarallisen jätteenä, noudata koko laitetta koskevia kansallisia ympäristömääräyksiä. Vaikka tuote ei ole vedenpitävä, se kestää hyvin kosteutta (IP31). Jos laite kastuu, se tulee kuivata välittömästi vesivahinkojen välttämiseksi, sen jälkeen laitteen käyttöä voidaan jatkaa. Punkkin voimakkaasti asutulla alueulla 100%-prosenttista suojausta ei voida taata.

Teknisen vain sattuessa tarjoamme 6 kuukauden takuun. Lisätietoja saat verkkosivuiltaamme [www.TICKLESS.com](http://www.TICKLESS.com)

## **PL - TICKLESS® EcoKid – ULTRADZIĘWIĘKOWE URZĄDZENIE DO OCHRONY PRZED KLESZCZAMI, Z BIODEGRADOWALNĄ OBUDOWĄ - dla dzieci**

Bez substancji chemicznych, bez zapachów. Urządzenie emituje ultradźwięki o zmiennej częstotliwości, które są nieodczuwalne dla ludzi i zwierząt domowych, jednak są uciążliwe dla kleszczy. Zasięg działania urządzenia to około 1,5 m.

**INSTRUKCJA STOSOWANIA:** Wyciągnij zawleczkę, aby aktywować urządzenie; 4 mrugnięcia oznaczają włączenie urządzenia. Aby sprawdzić, czy urządzenie pozostaje aktywne, naciśnij przycisk – migającą diodą LED oznacza, że urządzenie jest aktywne. Bezpiecznie przyjmoczyć urządzenie do ubrania dziecka (np. do szlufki lub sznurowadła) lub do wózka dzieciecego, w taki sposób, aby dziecko nie mogło położyć się na urządzeniu. Nie przykrywaj urządzenia, ponieważ blokowałyby to emitowane przez urządzenie ultradźwięki. Gdy urządzenie przestanie działać, należy je otworzyć i oddzielić obudowę od pozostałych części. Obudowę wyrzuć do kompostownika – została ona wykonana z materiałów ulegających biodegradacji, które rozkładają się w ciągu kilku miesięcy. Części elektroniczne i baterię należy zanieść do odpowiedniego punktu składowania. W typowych warunkach atmosferycznych urządzenie działa przez co najmniej 6 miesięcy od momentu aktywacji.

**OSTRZEŻENIA:** Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia. Ryzyko zadławienia. Produkt zawiera baterię, której połknięcie stanowi zagrożenie dla zdrowia! Dane techniczne baterii: typ: CR2032 (LiMn), zasilanie: 3,0 V, system chemiczny: lit, dwutlenek manganu. W ramach dalszego rozwoju produktu zastrzegamy prawo wprowadzania zmian. Zgodnie z dyrektywami UE 2021/19 i 2006/66 WE, zużytego sprzętu elektrycznego oraz baterii i akumulatorów nie można wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi ze względu na potencjalny negatywny wpływ znajdujących się w nich substancji niebezpiecznych na zdrowie człowieka i środowisko. Urządzenie zawiera wbudowaną (nie podlegającą wymianie) baterię. Tego urządzenia elektrycznego nie wolno traktować jako odpadu gospodarstwa domowego. Jeśli chcesz wyrzucić baterię jako odpad niebezpieczny, postępuj zgodnie z krajowymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi utylizacji całego urządzenia. Ze względu na niewielkie rozmiary urządzenia, należy stosować ją wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest wodoszczelny, jest jednak odporny na wilgoć (IP31). Jeśli urządzenie zamoknie, należy je natychmiast wysuszyć, aby zapobiec uszkodzeniu. Na obszarach o dużej populacji kleszczy 100%-owa ochrona nie jest gwarantowana.

W przypadku usterki technicznej oferujemy 6-miesięczną gwarancję na urządzenie.Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: [www.TICKLESS.pl](http://www.TICKLESS.pl)

## **HU - TICKLESS® EcoKid ULTRAHANGOS KULLANCSRIASZTÓ KÉSZÜLÉK BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ BURKOLATTAL - gyermekkel számára**

Vegyszer- és illatanyag mentes. Az eszköz ultrahang impulzusok kibocsátásával fejt ki hatását, melyek érzékelhetetlenek babák, felnőttek vagy háziállatok számára, de zavarják a kullancsokat, így minden távol tartva azokat. Hatótávolsága kb. 1,5 méter.

**HASZNÁLATA:** Húzd ki a nyelvecsét a készülék aktiválásához. A bekapsolást 4 villánás jelzi. A gomb egyszeri megnörysásra felvillanó LED fényvel bármikor ellenőrizheted a működést. A készüléket rögzítésbiztonságosan a kisgyermek ruházatához (pl. övtartó, cipőfűző) vagy a babakocsihoz úgy, hogy azt a gyermek ne tudja lenyelni. A kibocsátott ultrahang hullámokat ne fojts el azzal, hogy letakarod pl. takaróval a készüléket. Amikor a termék már nem működik, nyisd szét és vásasd el a kúlsó borítást az alkatrészekről, majd dobda a burkolatot a komposzba. A burkolat biológiai úton lebomló anyagokból készül, így néhány hónapon belül lebomlik. Az elektronikát és az elemet vidd el a megfelelő gyűjtőhelyre. A készülék átlagos időjárási körülmények között legalább 6 hónapon keresztül működik aktiválást követően.

**FIGYELMEZTETÉS:** Fulladásveszély miatt nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekkel számára. Méretei miatt kizárolag felnőtt felügyelete mellett használható. A termék elemet tartalmaz, amely lenyelve veszélyes! Az elem műszaki adatai: típus: CR2032 (LiMn), áramellátás: 3,0V, kémiai rendszer: Lithium, Mangán-dioxid. A továbbfejlesztés keretében a műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A 2021/9 EU és 2006/66/EK irányelvök szerint régi elektromos készülékeket, valamint régi elemeket és akkumulátorokat nem lehet a válogatás nélküli kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani, mivel a benne található veszélyes anyagok potenciálisan negatív hatással vannak az emberi egészségre és környezetre. A készülék beépített (nem cserélhető) elemet tartalmaz. Ezt az elektromos készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ha az elemet, mint veszélyes hulladékot szeretnél kidobni, a teljes készülékre vonatkozóan tartsa be az országos környezetvédelmi előírásokat. A termék nem vízálló, de nedves-séggel szemben fokozottan ellenálló (IP31). Vízzel való érintkezés után az eszköz azonnali kiszáritása javasolt és utána tovább használható. Kullancossal erősen fertőzött területen nem garantált a 100%-os védelem.

Műszaki meghibásodás esetén 6 hónap garanciát vállalunk. További információkért látogass el weboldalunkra: [www.TICKLESS.com](http://www.TICKLESS.com)

## **DA - TICKLESS® EcoKid ULTRALYDSALARM MOD FLÅTER MED BIOLOGISK NEDBRYDELIGT COVER - for børn**

Kemikalie- og parfumefri. Apparatet udsender ultralydsimpulser, der er umærkelige for babyer, voksne og dyr, men de forstyrrer flåter og holder dem dermed væk. Rækkevidde: ca. 1,5 meter.

**BRUG:** Træk tungen ud for at aktivere apparatet. Når apparatet er tændt, blinker et lys 4 gange. Ved at trykke en gang på knappen kan du kontrollere apparatets drift med et blinkende LED-lys. Fastgør enheden sikert til barnets tøj (f.eks. bælteclips, snørebånd) eller til barnevognen, så barnet ikke kan sluge den. Bloker ikke de udsendte ultralydbølger ved at dække apparatet med f.eks. et tæppe. Når produktet ikke længere virker, skal du åbne det og skille det ydre cover fra delene og smide coveret i komposten. Coveret er lavet af biologisk nedbrydelige materialer, så det vil blive nedbrudt i løbet af få måneder. Elektronik og batterier skal afleveres på det relevante indsamlingssted. Under normale vejrforhold fungerer apparatet i mindst 6 måneder efter aktivering.

**ADVARSEL:** Ikke egnet til børn under 36 måneder på grund af kvalningsfare. På grund af størrelsen bør apparatet kun bruges under opsyn af en voksen. Dette produkt indeholder et batteri. Det er farligt, hvis det sluges. Tekniske data for batteriet: type: CR2032 (LiMn), strømforsyning: 3,0V, kemisk system: lithium, mangandioxid. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer i forbindelse med videreudvikling. Ifølge EU-direktiverne 2021/19 og 2006/66/EF er det forbudt at bortskaffe gamle elektriske apparater, batterier og akkumulatorer sammen med usorteret husholdningsaffald på grund af de potentielle negative virkninger af farlige stoffer på menneskers sundhed og miljøet. Apparatet indeholder et indbygget (ikke-udtageligt) batteri. Dette elektriske apparat må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Hvis du ønsker at bortskaffe batteriet som farligt affald, skal du følge de nationale miljøregler gældende for hele apparatet. Produktet er ikke vandtæt, men det er meget modstandsdygtigt over for fugt (IP31). Efter kontakt med vand er det anbefalet straks, at tørre apparatet, og så kan det bruges igen. I et med flåt stærkt inficeredt område er en 100 % beskyttelse ikke garanteret.

I tilfælde af tekniske fejl tilbyder vi 6 måneders garanti. Besøg vores hjemmeside for mere information: [www.TICKLESS.com](http://www.TICKLESS.com)

## **NO - TICKLESS® EcoKid FLÄTTJAGER MED ULTRALYD MED BIOLOGISK NEDBRYTBART DEKSEL - for barn**

Uten bruk av kjemikalier eller dufter. Det er trygt å bruke også for spedbarn. Apparatet sender ut ultralydpulser som er umerkelig for spedbarn, voksne og husdyr, men de forstyrre flåttene og dermed holder dem unna. Rekkevidden er omkring 1,5 meter.

**BRUK:** Trekk ut den lille tungten for å aktivere apparatet. 4 blink indikerer aktivering. Det er mulig å kontrollere driften når som helst med en blinkende LED-når du trykker en gang på knappen. Fast apparatet sikret til barnets klær (f.eks. til belteklipsen, skolisse-ne) eller til vognen slik at barnet ikke kan svegle den. Ikke blokker ultralydbølgene ved å dekke apparatet med et pledd. Når produktet ikke lenger fungerer, åpne og fjern det ytre dekset fra delene og kast det i komposten. Dekset er laget av biologisk nedbrytbare materiale, derfor brytes det ned i løpet av noen måneder. Ta elektronikken og batteriet til riktig tenningspunkt. Under normale værforhold fungerer apparatet i minst 6 måneder etter aktivering.

**ADVARSEL:** Uegnet for barn under 36 måneder på grunn av kvelningsfare. Gitt størrelsen bør det kun brukes under tilsyn av en voksen. Dette produktet inneholder et batteri. Det er farlig hvis det sveles. Tekniske data for batteriet: type: CR2032 (LiMn), strømforsyning: 3,0V, kemisk system: lithium, mangandioxid. Vi forbeholder oss ret til å gjøre tekniske endringer i sammenheng med videreutvikling. I henhold til EU-direktivene 2021/19 og 2006/66/EF er det forbudt at bortskaffe gamle elektriske apparater, batterier og akkumulatorer sammen med usortert husholdningsavfall på grunn av de potensielle negative effektene av farlige stoffer på menneskers helse og miljøet. Apparatet inneholder et indbygget (ikke-uttageligt) batteri. Dette elektriske apparatet må ikke bortskaffes som husholdningsavfall. Hvis du ønsker at bortskaffe batteriet som farligt affald, skal du følge de nasjonale miljøbestemmelserne som gjelder for hele apparatet. Produktet er ikke vannstøt, men det er meget modstandsdygtig over for fugt (IP31). Etter kontakt med vann er det anbefalet straks, at tørre apparatet, og så kan det brukes igjen. I et med svært høyt flåttinfeksjon kan 100 % beskyttelse ikke garanteres.

Ved tekniske funksjonsfeil tilbyr vi 6 måneders garanti. Besøk [www.TICKLESS.com](http://www.TICKLESS.com) for mer informasjon

## **SE - TICKLESS® EcoKid FÄSTINGAVVISARE MED ULTRALJUD MED BIOLOGISK NEDBRYTBART FODRAL - för barn**

utan kemikalier eller doftämnen. Produkten är helt säker att använda även för spädbarn. Apparaten sänder ut ultraljudspulser som är omärkliga för spädbarn, vuxna eller husdjur, men de förstyrre fästingar och på så sätt håller dem borta. Räckvidden är cirka 1,5 meter.

**ANVÄNDNING:** Dra ut den lilla tungtan för att aktivera apparaten. 4 blinkningar indikerar att apparaten är aktiverad. Det är möjligt att kontrollera driften när som helst med en blinkande LED-när man trycker på knappen en gång. Fäst enheten på barnets kläder (t.ex. bälteshållare, skosnören) eller på vagnen så att barnet inte kan svälja den. Blockera inte ultraljudsvågorna genom att täcka apparaten med t.ex. en filt. När produkten inte längre fungerar, öppna och ta bort fodralet från komponenterna och släng det i komposten. Fodralet är tillverkat av biologiskt nedbrytbart material, derfor brytes det ned i låmplig insamlingsplats. Vid vanliga väderförhållanden fungerar apparaten i minst 6 månader efter aktivering.

**WARNING:** Olämplig för barn under 36 månader på grund av kvalningsrisk. Med tanke på storlekens bär den endast användas under överinseende av en vuxen. Denna produkt innehåller ett batteri. Det är farligt, hvis det sluges. Tekniska data för batteriet: type: CR2032 (LiMn), strömförsljning: 3,0V, kemiskt system: lithium, mangandioxid. Vi förbehåller oss ret till att göra tekniska ändringar i samband med vidareutveckling. I enlighet med EU-direktiven 2021/19 och 2006/66/EG är det förbjudet att bortskaffa gamla elektriska apparater, batterier och ackumulatorer tillsammans med osorterat hushållsavfall på grund av de potentiella negativa effekterna av farliga ämnen på mänskors hälsa och miljön. Apparaten innehåller ett inbyggt (ikke-uttageligt) batteri. Denna elektriska apparat måste inte bortskaffas som hushållsavfall. Hvis du vill bortskaffa batteriet som farligt affald, måste du följa de nationella miljöbestämmelserna som gäller för hela apparaten. Produktet är vattentät, men det är mycket motståndskraftig mot fukt (IP31). Det rekommenderas att apparaten torkas medelbart efter kontakt med vatten. Den kan sedan användas vidare. I områden med mycket hög fästinginfektion kan ett 100-procentigt skydd inte garanteras.

Vid teknisk funktionsfel erbjuder vi 6 månaders garanti. För mer information, besök [www.TICKLESS.com](http://www.TICKLESS.com)