

Brugsanvisning / Käyttöohjeet / Instruksjoner for bruk / Bruksanvisning

MED-440

MED-440 elektrisk massageapparat med blød varmefunktion

MED-440-sähköhierontalaite hellällä lämmitystoiminnolla

MED-440 elektrisk massasjeapparat med myk oppvarmingsfunksjon

MED-440 elektrisk massageapparat med mjuk värmefunktion

Lindring af muskelspændinger og genoprettende massage

Lihasjännityksen lievitykseen ja palauttavaan hierontaan

Lindring av muskelspenninger og restituerende massasje

Lindrar muskelpänningar och ger avslappningsmassage

DA

FI

NO

SV



B.WELL
SWISS
CONTROLLED

PRO

MED

TECHNO

1. INTRODUKTION

Tak, fordi du har købt et B.Well elektrisk massageapparat!

B.Well massageapparat MED-440 er designet til en genopbyggende massage af nakke, skuldre, lænd, fødder, lår, skinneben og balder. Den er baseret på en kombination af shiatsu- og tappemassage.

Skiftevis tryk med håndflader og tommelfingre med let tryk på (refleksogene) akupunkturpunkter hjælper med effektivt at håndtere saltaflejringen, lindrer muskelspændinger og spasmer, forbedrer blodgennemstrømningen, hjælper på træthed og stress, og forbedrer immunforsvaret. Massageapparatet hjælper med at genoprette din styrke i hjemmet eller på arbejdet.

2. ANVENDELSE

- Apparat til massage af nakke, skuldre, lænd, lår, fødder, skinneben og balder. Til individuel brug.

3. PRIMÆRFORDELÉ

Kontrolpanel på MED-440 med funktionsknapper er placeret på venstre ærme og er let at aflæse. Du kan desuden justere dybden af massagen ved egen hjælp. Ju større spændingen i ærmene er, desto sterkere er rullernes effekt på hud og muskler. Samtidig eliminerer den ekstra beskyttelse, der er installeret på rullerne, den smertefulde effekt på det masserede område.

Massageapparatet B.Well MED-440 er udstyret med tre hastigheder til at styre intensiteten af massagerullernes rotation. Panelet med knapper til ændring af hastighed er placeret nederst på ærmet og giver dig mulighed for selv at justere det under massagen. Afhængigt af hastigheden aktiveres forskellige massagefaser (se metodiske anbefalinger).

Massageapparatet B.Well MED-440 har den funktion, at man kan ændre massagehovedernes bevægelsesretning (med og mod uret). En automatisk retningsændring er programmeret med en frekvens på 1 minut for bedre aflastning og massage af noglepunkter.

Massageapparatet B.Well MED-440 er udstyret med en blød opvarmingsfunktion, som er nødvendig for dyb muskeltræning, aktivering af nerveender og frigivelse af humorale faktorer, der har en gavnlig effekt på kroppen.

Massageapparatet MED-440 arbejder stille, forstyrer ikke omgivelserne og giver dig mulighed for at fordybe dig i massagens verden. Effekten er 24 W. Ved korrekt brug vil massageapparatet tjene dig trofast og give dig mulighed for at nyde massage derhjemme i lang tid fremover.


Den anbefalede tid til massage* derhjemme er 15 minutter. Et professionelt massageprogram er designet til denne tid. Følg de retningslinjer, der er udviklet af B.Wells specialister. Når proceduren er slut, slukker MED-440-massageapparatet af sig selv, så effekten på kroppen er gavnlig og sikker. For at gøre det mere behageligt og praktisk for dig er længden på ledningen blevet øget til 2 meter.

Vi anbefaler, at du læser de metodiske anbefalinger i instruktionsbogen.

Massageskemaet og -tiden er anbefalet af B.Wells specialister.

4. PRODUKT, TILBEHØR

- Hoveddelen.
- Massagehoveder.
- Kontrolpanel.
- Håndtag.
- Lynlås.
- Strømstik.
- Strømnetadapter.




5. BRUGSANVISNING

- Sæt apparatets strømadapter i en stikkontakt.
- Tryk på knappen , og massageapparatet tændes automatisk på hastighed III (hurtigste) med varmfunktion (oplyst med varmt lys).
- Massageapparatet har den funktion, at det automatisk skifter retning på massagehovederne: med eller mod uret.
Tryk på knappen , hvis du vil ændre retning.
- Massageapparatet har tre intensitetshastigheder, der kan justeres ved at trykke på . Du kan justere massageapparatets hastighed: lav, medium og høj.
- Tryk på knappen for at slukke opvarmingsfunktionen. Tryk igen, og opvarmingsfunktionen tændes.
- Tryk på knappen for at slukke for massageapparatet. Tag stikket ud af stikkontakten efter brug.

6. KONTROLSKEMA, ANBEFALEDE MASSAGEOMRÅDER


- TÆND/SLUK-knap.
Tænder ved den hurtigste (III) hastighed med opvarmning.
- Knap til skift af retning på massagehovederne.
- Knap til ændring af hastighed.
Tre massagehastigheder (lav, medium, høj).
- Knap til opvarmning.



* Vi anbefaler at bruge massageapparatet uden på tøjet.

Vi anbefaler, at du udfører en massage med fokus område på billederne:

- Massage af nakke og skuldre.
- Massage af den nederste del af ryggen.
- Massage af lår og skinneben.
- Massage af bælderne.
- Massage af fodder.



Metodisk anbefaling til effektiv massage

Massagens effekt på kroppen er en kompleks fysiologisk proces, hvor mekaniske, humorale og neurorefleksive faktorer er involveret. Resultatet er ikke kun en mekanisk massage af musklerne, men også en forbedring af lymfe- og blodcirkulationen, hvilket øger udstrømmingen af overskydende interstiel væske og mindsker hævelse. Biologisk aktive stoffer (histamin, acetylcholin) kommer ind i blodet, hvilket fører til en forbedring af velvære og en stigning i tonus og vitalitet. Korrekt udført massage giver dig mulighed for at opnå sundhed på flere niveauer: følelsesmæssigt og mentalt. B.Well massageapparatet kombinerer en blid effekt på refleksgrene zoner eller akupunkturpunkter og en dyb massageeffekt, der gør det muligt effektivt at håndtere stress og træthed, lindre muskelspændinger, forbedre blodgennemstrømmingen, reducere fornemmelser af at føle sig tung og hævelse. Denne metodiske anbefaling blev udviklet af B.Wells specialister for at opnå maksimal massageeffektivitet. Vi foreslår, at du bruger MED-440-funktionerne i følgende rækkefølge:



A. Opvarmningsfase

Indtag en behagelig stilling, og tænd for massageapparatet. Massagehovederne vil rotere ved den hurtigste (III) hastighed med varme. Massér i 2 minutter. Sluk derefter for varmen, og massér i yderligere 2 minutter. På den måde bliver kroppen forberedt på den vigtigste (aktive) fase af massagen. Musklerne bliver varmet op, og næringsstoffer og ilt begynder at strømme til dem, hvilket øger den fysiske udholdenhed. Hvert minut ændrer massageapparatet massagehovedernes bevægelsesretning – dette gøres for at komme så tæt på manuel massage som muligt. Den samlede opvarmningstid er 4 minutter.



B. Den aktive fase af massagen

Når din krop er forberedt, begynder fasen med en dybere aflaftning af muskler og akupunkturzoner. Skift til den langsomste (I) hastighed. Massér i 2 minutter. Musklerne masseres dybere og der nås ud til noglezoneerne. Tænd for varmefunktionen for at aktivere nerveenderne. Massér i yderligere 2 minutter. Skift til medium (II) hastighed. Massér i 2 minutter. I løbet af denne tid er humorale faktorer aktivt forbundet med at slappe af og træne problemløsande. Sluk derefter for varmen, og massér i yderligere 1 minut. Øg trykket på akupunkturpunkterne yderligere ved at strække ærmerne. På grund af en specialbygget fjedermekanisme får dine akupunkturzoner nok tryk til at forbedre tonus og energien i hele kroppen. Den samlede massagetid i den aktive fase er 7 minutter.

C. Afslappende slutfase

Gå tilbage til den hurtigste (III) hastighed for at afslutte massagen. Massér i 2 minutter. Tænd derefter for varmen. Det giver musklerne mulighed for at slappe af og vende tilbage til deres oprindelige tilstand. Luk øjnene, og brug de sidste 2 minutter af sessionen på restitution og afslapning. Den samlede tid for den sidste fase, indtil massageapparatet er helt slukket, er 4 minutter.

7. KONTRAINDIKATIONER OG FORHOLDSREGLER

⚠ OBS! Hvis følgende symptomer gør sig gældende for dig, skal du kontakte en specialist, før du bruger massageapparatet

I tilfælde af graviditet eller nylig fødsel, fysisk skade, hjerte- eller pacemakersygdom, diabetes eller andre følsomhedsforstyrrelser, flebitis og/eller trombose, dysfunktion i led, inflammation eller skade, osteoporose, feber, vertebræ eller spinale deformiteter, øget risiko for koagulation, stifter/skruer/kunstige led eller andet medicinsk udstyr, der er implanteret i kroppen.

Forholdsregler:

1. Brug kun apparatet til det formål, der er angivet i denne vejledning.
2. Brug ikke apparatet under et tæppe eller under puden. Det kan føre til brand.
3. Sæt dig ikke på massagehovederne.
4. Du må ikke falde i sovn under proceduren.
5. Undgå, at vand rammer massageapparatet, strømstikket og ledningen. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen, hvis det har været i vandet.
6. Tag ledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke bruger massageapparatet.
7. Brug ikke en beskadiget ledning eller et beskadiget stik.
8. Sprøjts ikke med æteriskolie, maling eller pesticider.
9. Brug ikke på våde steder som f.eks. badeværelser.
10. Lad ikke massageapparatet stå i direkte sollys.
11. Åbn ikke hoveddelen, og udskift ikke de indvendige dele.
12. Placer ikke i nærheden af ild og brændbare materialer.
13. Opbevares utilgængeligt for børn.

8. RENGØRING OG OPBEVARING

⚠ OBS! Før du begynder at rengøre apparatet, skal du koble det fra strøm og vente på, at det er kølet helt af.

- Hvis apparatet er snavset, skal du tørre det af med en blod, let fugtet klud på ydersiden eller bruge en tør klud.
- Opbevar massageapparatet på et tørt og koldt sted, og udsæt det ikke for direkte sollys.
- Brug ikke spray, benzin eller oplosningsmidler til at rengøre massageapparatet.

9. FEJLFINDING OG LØSNINGER

⚠ BEMÆRK, i tilfælde af funktionsfejl skal massageapparatet afbrydes fra strømmen og køle af i 60 minutter.

Mulige problemer	Årsag, fejlfinding
Tænder ikke	Sørg for, at massageapparatet er sat i stikkontakten
	Slut apparatet til en anden stikkontakt
	Sluk for apparatet, gentag proceduren efter 10 minutter

Pludsigt stop under massagesessionen	Strømmen blev slukket ved et uheld Apparatet har en automatisk timer på 15 minutter, når tidsgrænsen er nået
--------------------------------------	---

10. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Navn	Elektrisk massageapparat med varmefunktion
Model	MED-440
Effekt	24 W
Elektriske parametre	100–240 V (AC), 50/60 Hz, 0,6 A (maks.); jævnstrøm 12 V (DC), 2,0 A
Antal massagehoveder	8
Massagehovedernes rotationsretning	Med og mod uret
Antal hastigheder	3
Varmefunktion	Ja, 40–45 °C
Automatisk sluk	Ja, 15 minutter
Pakkens størrelse	39 × 16,3 × 22 cm
Forsendelsesvægt	1,8 kg
Antal adaptere	1 (fra el-nettet – længde 200 cm)
Beskyttelse mod elektrisk stød	Klasse II
Grad af beskyttelse mod elektrisk stød (lækstrømme)	Type B

Udstyr

- Massageapparat – 1 stk.
- Pose – 1 stk.
- Strømadapter – 1 stk.
- Instruktionsbog med garanti kort – 1 stk.

11. NOTER

- Massageapparatet har en varmefunktion. Vær opmærksom på, om der er en øget følsomhed over for varme.
- Børn bør kun bruge dette massageapparat under opsyn af deres forældre.
- Stop straks behandlingen, og søg læge, hvis der opstår alvorlig rødme på huden.
- Hvis du føler ubehag under brug, skal du straks holde op med at bruge massageapparatet og kontakte en læge.
- Sluk for kontakten efter brug, og tag stikket ud.
- Vi anbefaler at drikke 500 ml vand eller varm te efter massagen for at sætte gang i kroppens stofskifte.
- Hvis el-netledningen er beskadiget, skal du kontakte den tekniske serviceafdeling for at få den udskiftet eller købe den hos producenten.

12. OVERHOLDELSE AF STANDARDER

Den indsendte prøve af ovenstående udstyr opfylder kravene i følgende direktiver:

- Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU;
- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU.

13. BORTSKAFFELSE

Produkterne skal bortsaffes i overensstemmelse med gældende regler og må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.

Fremstillingsdatoen – de første fire cifre i apparatets LOT-nummer – er angivet på æsken. Det første og andet ciffer er unummeret, det tredje og fjerde er produktionsåret.

14. GARANTIFORPLIGTELSER

Garantiperioden for massageapparatet er 2 år.

Virksomheden B.Wells politik betyder konstant forbedring af produkter. Derfor forholder virksomheden sig ret til at foretage hele eller delvise ændringer af produkterne uden forudgående varsel og i overensstemmelse med produktionskravene.

15. GARANTI

Serienummer (SN): _____

Dato for salg: _____

Sælgers underskrift: _____

Sælgers firmas stempel

16. BESKRIVELSE AF DE SYMBOLER, DER BRUGES PÅ PAKKEN

	SE INSTRUKTIONSBOGEN FØR BRUG		DRIFTSFORHOLD, TEMPERATUR 0 TIL 45 °C		PRODUCENTENS NAVN
	CE-MÆRKE		OPBEVARINGSFORHOLD, TEMPERATUR -15 TIL 55 °C		ARTIKELNUMMER
	RoHS-CE-MÆRKE		KUN TIL INDENDØRS BRUG		SERIENUMMER
	GENANVENDELIG		BESKYTTELSESKLASSE MOD ELEKTRISK STØD (KLASSE II)		HOLD TØR
	BORTSKAFFELSE TIL SEPARAT INDSAMLING		POLARITET AF JÆVNSTRØM, STRØMSTIK		

Sidste revision 2024-W48

Elektrisk massageapparat B.Well MED-420 APPARATET ER IKKE ET MEDICINSK PRODUKT

B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Schweiz · www.bwell-swiss.ch

1. JOHDANTO

Kiitos, että ostit B.Well-sähköhierontalaitteen!

B.Well MED-440 -hierontalaite on tarkoitettu niskan, hartialoiden, alaselän, jalkaterien, reisien, säärjen ja pakaroiden palauttavaan hierontaan. Se perustuu shiatsu- ja rumpuhieronnan yhdistelmään.

Akupunktiopisteisiin (refleksogeeninen) kohdistuvan keyven paineenvaihtelun kämmenillä ja peukaloilla auttaa poistamaan suolan kertymistä, lievittämään lihasjännitystä ja -kouristusta, parantamaan verenkiertoa, vähentämään väsymystä ja stressiä sekä parantamaan vastustuskykyä. Hierontalaite auttaa palauttamaan voimia kotona tai töissä.

2. KÄYTÖTÖ

- Laite on tarkoitettu niskan, hartialoiden, alaselän, jalkaterien, reisien, jalkaterien, säärjen ja pakaroiden hierontaan.
- Yksityiskäytöön.

3. TÄRKEIMMÄT HYÖDYT

MED-440-laitteen ohjauspaneeli ja toimintapainikkeet sijaitsevat laitteen vasemmassa hihassa ja ovat helppolukuisia. Hierontasyvyttä voi lisäksi säätää itse. Mita suurempi jännitys hihossa on, sitä voimakkaampi rullien vaikutus ihoon ja lihaksiin on. Samalla rullien lisäsuoja poistaa hierottavaan alueeseen kohdistuvan vaikutuksen.

B.Well MED-440 -hierontalaitteessa on kolme nopeutta, joilla voidaan hallita hierontarullien pyörimisvoimakkuutta. Nopeudensäätöpainikkeet sisältävät paneeli on hihan alaosassa, ja sen avulla nopeutta voi säätää itse hieronnan aikana. Eri hierontavaiheet aktivoidaan nopeuden mukaan (katso käytösosutukset).

B.Well MED-440 -hierontalaitteessa on hierontapäiden liikesuunnan vaihtotoiminto (myötäpäivään ja vastapäivään).

Automaattinen suunnanmuutos on ohjelmioitu yhden minuutin aikavältein, jotta kipupisteitä voitaisiin hieroa ja lievittää paremmin.

B.Well MED-440 -hierontalaitteessa on hellä lämmitystoiminto, jota tarvitaan lihasten syvähierontaan, hermopäätteiden aktivoointiin ja keholle hyödylliseen humoraalisten tekijöiden vapautukseen.

MED-440-hierontalaite on hiljainen, ei häiritsa muita läheillä olevia ja antaa sinun uppouttaa hieronnan maailmaan. Teho on 24 W.

Oikein käytettyä hierontalaite palvelee sinua pitkään ja auttaa sinua nauttimaan hieronnasta kotona.


Suositeltu hieronta-aika[®] kotona on 15 minuuttia. Ammattimainen hierontaohjelma on suunniteltu tätä aikaa varten. Noudata B.Well-asiantuntijoiden laatimia ohjeita. Hieronnan lopuksi MED-440-hierontalaite sammuttaa itsensä, jotta vaikutus kehoon olisi hyödyllinen ja turvallinen. Käytönmukavuuden lisäämiseksi sovitimen johto on pidennetty kahteen metriin.

Suosittelemme noudattamaan ohjeissa kuvattuja käytööä koskevia suosituksia.

Hierontaohjelma ja -aika ovat B.Well-asiantuntijoiden suosittelemia.

4. TUOTE, LISÄVARUSTEET

- Päärankko.
- Hierontapääät.
- Ohjauspaneeli.
- Kahvat.
- Vetoketju.
- Virtaliitin.
- Verkkovirtasovitin.




5. KÄYTÖÖHJEET

- Kytke laitteen sovitin pistorasiaan.
- Paina painiketta , niin hierontalaite käynnistyää automaattisesti nopeudella III (nopein) ja lämmitystoiminnolla (lämmin valo sytyy).
- Hierontalaitteessa on hierontapäiden liikesuunnan vaihtotoiminto: myötäpäivään ja vastapäivään.
Paina painiketta , jos haluat vaihtaa suuntaa.
- Hierontalaitteessa on kolme voimakkauksen vaikeuttavaa nopeutta, ja painamalla painiketta voit säätää hierontalaiteen nopeutta: matala, keskitaso ja korkea.
- Paina painiketta , niin lämmitystoiminto sammutuu, ja jos painat painiketta uudelleen, lämmitystoiminto käynnistyää.
- Paina painiketta , kun haluat sammuttaa hierontalaiteen. Irrota laite pistorasiasta käytön jälkeen.

6. PAINIKKEIDEN TOIMINTA,

SUOSITELLUT HIERONTA-ALUEET


- PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ -painike.
Laite käynnistyää nopeimmalla (III) nopeudella ja lämmitystoiminnolla.
- Hierontapäiden suunnan vaihtava painike.
- Nopeudenvaihtopainike.
Kolme hierontanopeutta (matala, keskitaso, korkea).
- Lämmityspainike.



[®] Suosittelemme, että hieronta tehdään vaatteet pällällä.


Suosittelemme, että hieronnassa keskitytään seuraavien kuvien mukaisiin alueisiin:

- niska- ja hartialteronta;
- alaselkähieronta;
- reisi- ja säärihieronta;
- pakarahieronta;
- jalakahieronta.



Teokkaan hieronnan käyttösuoitusketset

Hieronnan vaikutus kehoon on monimutkainen fysiologinen prosessi, johon liittyy mekaanisia, humoralisia ja hermoja ja refleksejä koskevia tekijöitä. Tämän vuoksi lihasten mekaanisen, pyörivän hieronnan lisäksi imunesteen ja veren kierto paranee, ylimääräisen kudosnesteen ulosvirtaus lisääntyy ja turvotus vähenee. Biologisesti aktiivisia aineita (histamiini, asetyylioliini) siirtyy verenkiertoon, mikä parantaa hyvinvointoja ja lisää kiinteystä ja elinvoimaisuutta. Oikein tehty hieronta auttaa parantamaan terveyttä eri tasolla: emoleunaaliseilla ja henkilöllä. B.Well-hierontalaitte yhdistää refleksogeenisten alueiden tai akupunktioiteiden hellävaraisen vaikutuksen ja pyörivän syvähierontavaikutuksen, mikä auttaa vähentämään stressiä ja väsymystä tehokkaasti, lieventämään lihasjännitystä, parantamaan verenkiertoa ja vähentämään turvotusta ja jahymyden tunnetta. Tämän käyttösuoitusketset ovat laatineet B.Well-asiantuntijat, jotka hieronta olisi mahdollisimman tehokasta. Suosittelemme käyttämään MED-440-laitteen toimintoja seuraavassa järjestyksessä:



A. Lämmittelyvaihe

Ota mukava asento ja käynnistä hierontalaitte. Hierontapäät pyörivät nopeimmalla (III) nopeudella ja lämmitystoiminnalla. Hiero kahden minuutin ajan. Sammuta sitten lämmitystoiminta ja hiero toiset kaksi minuuttia. Nämä keho valmistautuu hieronnan päävalheeseen (aktiivinen). Lihakset lämpenevät ja ravintoonaineita ja happea alkavat virrata niihin, mikä lisää fyysisiä kestävyyttä. Hierontalaitte muuttuu hierontapäiden suuntaan minuutin välein — näin päästään mahdollisimman lähelle manuaalista hierontaa. Lämmittelyaika on yhteensä neljä minuuttia.



B. Hieronnan aktiivinen vaihe

Kun keho on valmisteiltu, on lihasten ja akupunktiointeiden syvemmän hieronnan aika. Vaihda hitaampaan (I) nopeuteen. Hiero kahden minuutin ajan. Lihaksia hierotaan syvemmältä, jotta kipupisteisiin voidaan vaikuttaa. Käynnistä lämmitystoiminto hermapääteiden aktiivointia varten. Hiero vielä kahden minuutin ajan. Vaihda keskitason nopeuteen (II). Hiero kahden minuutin ajan. Tämä aikana humoraalisten tekijöiden yhteisvaikutus rentouttaa ja työstää ongelmakohtia. Sammuta lämmitystoiminta ja hiero vielä yhden minuutin ajan. Lisää akupunktiopisteisiin kohdistuva painetta venytäväällä laitteen hirroilla. Erityisen jousimekanismin ansiosta akupunktiointeisiin kohdistuu riittävästi painetta kehon kiinteuden ja energian parantamista varten. Aktiivisen vaiheen hierontaa-aika on yhteensä seitsemän minuuttia.

C. Rentouttava viimeinen vaihe

Pala nopeimpaan (III) nopeuteen hieronnan lopuksi. Hiero kahden minuutin ajan. Kytke sitten lämmitys pois päältä. Nämä lihakset voivat rentoutua ja palata alkuperäiseen tilaan. Sulje silmäsi ja keskity istunnon kahden viimeisen minuutin ajan rentoutumiseen ja palautumiseen. Viimeisen valheen aika, ennen kuin hierontalaitte smuttaetaan, on yhteensä neljä minuuttia.

7. VAROTOIMET ENNEN LAITTEEN KÄYTÖÄ

⚠️ HUOMIO! Jos sinulla on seuraavia oireita, ota yhteyttä asiantuntijaan ennen hierontalaitteen käyttöä

Raskaus tai äskettäinen synnytys, fyysisen vamma, sydänsairaus tai tahdistin, diabetes tai muu kehon herkkyyshäiriö, laskimotulehdus ja/tai trombi, nielen toimintahäiriö, tulehdus tai vamma, osteoporosi, korkea kehon lämpötila, nikamien tai selkärankan epämuidostuma, korkea veritulupi, ruuveja/tappapeja/keinonivelia tai muita lääkinnällisiä laitteita kehossa.

Varotoimet:

1. Käytä laitetta vain tässä oppaassa kuvattuun käyttötarkoitukseen.
2. Älä käytä laitetta peiton tai tyynyn alla. Tämä voi aiheuttaa tulipalon.
3. Älä istu hierontapäiden päällä.
4. Älä nukahda hieronnan aikana.
5. Vältä veden kosketusta hierontalaitteeseen, pistokeeseen tai virtajohtoon. Irrota laite välittömästi virtalahosteesta, jos se joutuu veteen.
6. Irrota virtajohto, kun et käytä hierontalaitetta.
7. Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta.
8. Älä suihkuta laitteelle eeterisiä öljyjä, maalia tai torjunta-aineita.
9. Älä käytä kosteissa paikoissa, kuten kylpyhuoneissa.
10. Älä jätä hierontalaitetta suoraan auringonvaloon.
11. Älä avaa koteloa tai vaihda laitteen sisäosia.
12. Älä aseta tulen tai sytytteen materiaalien lähelle.
13. Säilytä lasten ulottumattomissa.

8. PUHDISTUS JA SÄILYTSYS

⚠️ HUOMIO! Irrota laite virtalähteestä ja anna sen jäähytyä täysin ennen puhdistuksen aloitusta.

- Jos tuote likaantuu, pyhi se pehmällä, hieman kostealla liinalla ulkopuolella tai käytä kuivaa liinaa.
- Säilytä hierontalaitetta kuivassa, viileässä paikassa, älkä altista sitä suoralle auringonvalolle.
- Älä käytä suliherkkiä, bensiiniä tai liuottimia hierontalaitteen puhdistukseen.

9. VIANMÄÄRITYS JA RATKAISUT

⚠️ HUOMAA, että toimintahäiriötilanteissa hierontalaitte on irrotettava sähkövirrasta ja sen on annettava jäähytyä 60 minuuttia.

Mahdolliset ongelmat	Syy, vianmääritys
Ei käynnisty	Varmista, että hierontalaitte on kytketty pistorasiaan
	Liitä laite toiseen pistorasiaan
	Sammuta laite ja yritys uudelleen 10 minuutin kuluttua.

Äkillinen pysähtyminen hieronnan aikana	Virta katkaistu vahingossa Tuotteessa on automaattinen 15 minuutin ajastin, ja aikaraja on saavutettu
---	--

10. TEKNISET TIEDOT

Nimi	Sähköhierontalaite lämmitystoiminnolla
Malli	MED-440
Teho	24 W
Sähköparametrit	100–240 V (AC), 50/60 Hz, 0,6 A (maks.); tasavirta 12 V (DC), 2,0 A
Hierontapäiden määrä	8
Hierontapäiden pyörimissuunta	Myötäpäivään ja vastapäivään
Nopeuksien määrä	3
Lämmitystoiminto	Kyllä, 40–45 °C
Automaattinen sammutsus	Kyllä, 15 minuutin kuluttua
Pakkauskoko	39 x 16,3 x 22 cm
Lähetyskseen paino	1,8 kg
Sovittimien määrä	1 (verkkovirralle – pituus 200 cm)
Sähköiskusujaus	Luokka II
Sähköiskusujanaste (vuotovirta)	Tyyppi B

Laitteet

- Hierontalaite – 1 kpl.
- Verkkovirtasovitin – 1 kpl.
- Kuitukangaspussi – 1 kpl.
- Käyttööpas ja takuukoritti – 1 kpl.

11. HUOMIOITA

- Hierontalaiteessa on lämmitystoiminto, joka on huomioitava, jos yliherkkyyttä lämmölle on.
- Lapset saatavat käyttää hierontalaitea aikuisten valvonnassa.
- Lopeta hieronta välittömästi ja ota yhdeyttää lääkärin, jos ihon merkittävä punoitusta esiintyy.
- Jos koet epämukavuuden tunnetta käytön aikana, lopeta hierontalaiteen käyttö välittömästi ja ota yhdeyttää lääkäriin.
- Käytön jälkeen sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Suosittelemme juomaan 500 ml vettä tai kuumaa teetä hieronnan jälkeen aineenvaihdunnan tehostamiseksi.
- Jos virtajohdot vaarioituu, ota yhdeyttää tekniseen huolto-osastoon ja pyydä korvaavaa johtoa tai ostaa sellainen valmistajalta.

12. STANDARDIENMUKAISUUS

Aiemmin kuvatun laitteen arvioitu näyte täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset:

- Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU;
- Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU.

13. HÄVITYS

Tuote on hävitettävä hyväksyttyjen säännösten mukaisesti, elik sitä saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Valmistuspäivä – laitteen eränumeron (LOT) neljä ensimmäistä numeroa – on ilmoitettu pakkauksessa. Ensimmäinen ja toinen numero ilmoitavat viikon, kun taas kolmas ja neljäs tuotantovuoden.

14. TAKUUVELVOITTEET

Hierontalaiteen takuuaika on kaksi vuotta.

B.Well-yhtiön käytäntö on tarjota jatkuvaa tuotekehitystä. Siksi yhtiö pidättää oikeuden tehdä täysiä tai osittaisia muutoksia tuotteisiin ilman ennakkoilmoitusta ja tuotantovaatimusten mukaisesti.

15. TAKUU

Sarjanumero (SN): _____

Myyntipäivä: _____


Myyjän allekirjoitus: _____

Myyjän yrityksen leima: _____

16. PAKKAUKSESSA KÄYTETTYJEN SYMBOLIEN KUVAUS

	LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN KÄYTTOÄ		KAYTTOOLOSUHTEET, LÄMPÖTILA 0–45 °C		VALMISTAJAN NIMI
	CE-MERKINTÄ		SÄILYTYSOLOSUHTEET, LÄMPÖTILA -15–55 °C		TUOTENUMERO
	RoHS-MERKINTÄ		VAIN SISÄKÄYTÖÖN		SARJANUMERO
	KIERRÄTETTÄVÄ		SAHKÖISKUSUOJAUksen LUOKITUS (LUOKKA II)		SÄILYTETTÄVÄ KUIVASSA
	HAVITYS JÄTTEEN ERILLISKERÄYKSELLÄ		DC-NAPAIUSUS VIRTALIITIN		

Viimeisin versio 2024-W48



Sähköhierontalaite B.Well MED-420

TUOTE EI OLE LÄÄKINNÄLLINEN LAITE

B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Sveitsi · www.bwell-swiss.ch

1. INTRODUKSJON

Takk for at du kjøpte det elektriske massasjeapparatet B.Well!

B.Well massasjeapparat MED-440 er designet for restituert massasje av nakke, skuldre, korsrygg, føtter, lår, legger og sete. Det kombinerer shiatsu- og tappermassasje for optimal effekt.

Vekselslett trykk med håndflater og tomer på akupunkturpunkter (refleksogene punkter) bidrar til effektiv behandling av saltansamlinger, linder muskelspenninger og spasmer, forbedrer blodsirkulasjonen, reduserer utmattelse og stress samt styrker immunforsvaret.

Massasjepapparatet hjelper deg med å gjenopprette styrke og velvære, enten hjemme eller på jobb.

2. BRUK

- Apparat for massasje av nakke, skuldre, korsrygg, lår, føtter, legger, og sete.
- For individuell bruk.

3. HOVEDFORDELER

Kontrollpanelet for MED-440, med funksjonsknapper, er plassert på venstre erme og er lett å lese. Du kan også justere massasjeintensiteten manuelt. Jo strammere ermene sitter, desto sterke blir rullenes effekt på hud og muskler. Samtidig sørger en ekstra beskyttelse på rullene for å eliminere eventuell ubehagelig trykk på det massasjeede området.

Massasjepapparatet B.Well MED-440 har tre hastighetsnivåer for å kontrollere rotasjonsintensiteten til massasjeene. Hastighetskontrollpanelet er plassert nederst på ermet, slik at du enkelt kan justere hastigheten under massasje. Ulike hastigheter aktiverer forskjellige massasjefaser (se metodeanbefalinger).

Apparatet har også en funksjon for å endre bevegelsesretningen på massasjeehodene (med og mot klokken). En automatisk retningsendring er programmert med en frekvens på 1 minutt for mer effektiv avlastning og knaing av triggerpunkter.


B.Well MED-440 er utstyrt med en skånsom oppvarmingsfunksjon, som er viktig for dyptgående muskelbehandling, aktivering av nerveender og frigjøring av humorale faktorer som har en gunstig effekt på kroppen.

Massasjepapparatet er stillegående og vil ikke forstyrre andre, slik at du kan nyte massasje uforstyrret. Effektforbruket er 24 W. Ved riktig bruk vil MED-440 gi deg langvarig nytelse av profesjonell massasje hjemme

Den anbefalte massasjeiden* hjemme er 15 minutter. Det er utviklet et profesjonelt massasjeprogram for denne varigheten. Følg retningslinjene utarbeidet av B.Wells spesialister. Når massasjeen er ferdig, slår MED-440 seg automatisk av for å sikre en trygg og effektiv behandling. For økt komfort er lengden på adapterledningen utvidet til 2 meter. Vi anbefaler at du leser metodeanbefalingerne i instruksjonene. Massasjepapparatet -tiden er anbefalt av spesialister hos B.Well.

4. PRODUKT, TILBEHØR

- Hoveddel.
- Massasjehoder.
- Kontrollpanel.
- Håndtak.
- Gladelås.
- Strømkontakt.
- Strømadapter.




5. INSTRUKSJONER FOR BRUK

- Plugg inn apparatadaptersen i en stikkontakt.
- Trykk på - knappen, og massasjeapparatet slås på automatisk med III (hurtigste) hastighet med oppvarmingsfunksjonen (opplyst med varmt lys).
- Massasjepapparatet har funksjonen som endrer retningen for massasjeehodene automatisk (med eller mot klokken). Trykk på - knappen hvis du vil endre retningen.
- Massasjepapparatet har tre intensitetshastigheter for justering, ved å trykke på kan du justere hastigheten på massasjeapparatet: lav, middels og høy.
- Trykk på - knappen, oppvarmingsfunksjonen kobles ut, trykk igjen og oppvarmingsfunksjonen kobles inn.
- Trykk på for å slå av massasjeapparatet. Koble apparatet fra stikkontakten etter bruk.

6. KONTROLLSKJEMA, ANBEFALTE MASSASJEOMRÅDER


- PÅ/AV-knapp.
Kobler inn den raskeste hastigheten (III) med oppvarming.
- Knapp for endring av retningen på massasjeehodene.
- Knapp for endring av hastighet.
Tre massasjeehastigheter (lav, middels, høy).
- Oppvarmingsknapp.



* Vi anbefaler at du har klær på når du bruker massasjeapparatet.

Vi anbefaler at du utfører en massasje med følgende fokusområder:

- nakke- og skuldermassasje;
- massasje av corsryggen;
- massasje av lår og legger;
- massasje av sete;
- fotmassasje.




Anbefaling av metode for effektiv massasje

Massasjens effekt på kroppen er en kompleks fysiologisk prosess der mekaniske, humorale og nevromekaniske faktorer spiller en viktig rolle. Resultatet er ikke bare mekanisk massering av musklene men også forbedring av lymfe- og blodsirkulasjon, økt utskillelse av overflødig interstitiell væske og redusert hevelse. Biologisk aktive stoffer som histamin og acetylkolin frigjøres i blodet, noe som gir økt velvære og forbedret muskeltonus og vitalitet. En riktig utført massasje har flere helsefordeler, både emosjonelt og mentalt. Massasjeapparatet B.Well kombinerer en skånsom effekt på refleksogene soner eller akupunkturpunkter, samt en dyp massasjeeffekt som hjelper deg å håndtere stress og utmattelse, lindrer muskelspenninger, forbedrer blodsirkulasjonen og reduserer tyngde og hevelser. Denne anbefalte metoden er utviklet av B.Well-spesialister for å oppnå maksimal effektivitet av massasje. Vi foreslår at du bruker MED-440-funksjonene i følgende rekkefølge:



A. Oppvarming

Inn i en komfortabel stilling og koble til massasjeapparatet. Massasjehodene vil starte i raskeste hastighet (III) sammen med varmfunksjonen. Masser i 2 minutter. Slå deretter av varmen og fortsett å massere i ytterligere 2 minutter. Dette vil forberede kroppen på den aktive fasen av massasje. Musklene vil varmes opp, og næringstoffer samt oksygen vil begynne å strømme til dem, noe som øker den fysiske utholdenheten. Hvert minutt endrer massasjeapparatet bevegelsesretningen på massasjehodene for å etterligne effekten av manuell massasje så nøyaktig som mulig. Total oppvarmingstid er 4 minutter.



B. Aktiv masseringsfase

Når kroppen er forberedt, begynner du med stadiet for dypere lindring av musklene og akupunktursonene. Bytt til lavest (I) hastighet og masser i 2 minutter. Musklene behandles dypere og når triggersonene. Koble deretter på oppvarmingsmodus for å aktivere nerveendene, og masser i 2 minutter til. Bytt deretter til middels (II) hastighet og masser i 2 minutter. I løpet av denne fasen aktiveres humorale faktorer for å fremme avslapning og arbeid med problemområdene. Slå av varmen og masser i 1 minutt til. Øk trykket på akupunkturpunkte etterliggende ved å strekke ermene. Takket være en spesialdesignet fjærmekanisme vil akupunktursonene motta tilstrekkelig trykk for å forbedre tonen og energinivået i hele kroppen. Den totale massasjetiden i den aktive fasen er 7 minutter.

C. Avslappende siste del:

Gå tilbake til den raskeste (III) hastigheten for å fullføre massasjeen. Masser i 2 minutter. Slå deretter på varmen. Dette vil få musklene til å slappe av og returnere til sin opprinnelige tilstand. Lukk øynene og tilbring de siste 2 minuttene av økten på restitusjon og avslapning. Den totale tiden for sluttfasen av massasjeen er 4 minutter.

7. KONTRAINDIKASJONER OG FORHOLDSREGLER

⚠ OBS! Hvis følgende symptomer oppstår hos deg, må du kontakte en spesialist før du bruker massasjeapparatet

Ved graviditet eller nylig fødsel, fysiske skader, hjerte- eller pacemaker-sykdom, diabetes eller andre sensitivitetsforstyrrelser, fleibitt og/eller trombose, leddproblemer, betennelser eller skader, osteoporose, høy temperatur, vertebral eller spinale deformasjoner, økt fare for koagulering, stifter / skruer/ kunstige ledd eller annet medisinsk utstyr implantert i kroppen

Forholdsregler:

1. Bruk enheten kun på den måten som er spesifisert i denne håndboken.
2. Ikke bruk enheten under et teppe eller en pute. Dette kan føre til brann.
3. Ikke sitt på massasjehoder.
4. Ikke sov under prosedyren.
5. Unngå at det kommer vann på massasjeapparatet, strømstøpselet, strømledningen. Koble enheten fra strømforsyningen umiddelbart hvis den har vært i vann.
6. Koble fra strømledningen når du ikke bruker massasjeapparatet.
7. Ikke bruk en skadet strømledning eller -plugg.
8. Ikke spray på eteriske oljer, farge eller insektdrepender midler.
9. Må ikke brukes på våte steder som f.eks. badet.
10. Ikke la massasjeapparatet stå i direkte sollys.
11. Ikke åpne dekslelet og ikke skift ut de interne delene.
12. Må ikke plasseres i nærheten av ild og brennbare materialer.
13. Oppbevares utilgjengelig for barn.

8. RENGJØRING OG OPPBEVARING

⚠ OBS! Før du begynner rengjøringen må du koble enheten fra strømforsyningen og vente til den er helt avkjølt.

- Hvis produktet er tilsmusset, tørk av det med en myk, lett fuktet klut på utsiden eller bruk en tørr klut;
- Oppbevar massasjeapparatet på et tørt og kjølig sted, ikke utsett det for direkte sollys;
- Ikke bruk spray, bensin eller løsemidler for å rengjøre massasjeapparatet.

9. FEILSØKING OG LØSNINGER

⚠ MERK, ved funksjonsfeil er det nødvendig å koble massasjeapparatet fra strømforsyningen og la det avkjøle i 60 minutter.

Mulige problemer	Arsak, feilsøking
Starter ikke	Forsikre deg om at massasjeapparatet er plugget inn
	Koble apparatet til en annen stikkontakt
	Slå av enheten, gjenta prosedyren etter 10 minutter.

Plutselig stopp under massasjeøkten	Strømmen ble slått av ved et uehell Produktet har en automatisk timer på 15 minutter, tidsgrensen er nådd
-------------------------------------	--

10. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Navn	Elektrisk massasjeapparat med oppvarmingsfunksjon
Modell	MED-440
Effekt	24 W
Elektriske parametere	100–240 V (AC), 50/60 Hz, 0,6 A (maks.); likestrøm 12 V (DC), 2,0 A
Antall massasjehoder	8
Rotasjonsretningen til massasjehodene	Med klokken og mot klokken
Antall hastigheter	3
Oppvarmingsfunksjon	Ja, 40–45 °C*
Automatisk utkobling	Ja, 15 minutter
Pakkestørrelse	39×16,3×22 cm
Fraktvekt	1,8 kg
Antall adapttere	1 (fra nettverket – lengde 200 cm)
Beskyttelse mot elektrisk støt	Klasse II
Grad av beskyttelse mot elektrisk støt (lekkasjestrømmer)	Type B

Utstyr

- Massasjeapparat – 1 stk.
- Veske av fiberstoff – 1 stk.
- Strømadapter – 1 stk.
- Bruksanvisning med garantikort – 1 stk.

11. MERKNADER

- Massasjeapparatet har en oppvarmingsfunksjon, legg merke til om det foreligger økt varmefølsomhet.
- Barn bør kun bruke dette massasjeapparatet under tilsyn av foreldre.
- Stopp økten umiddelbart og kontakt lege hvis det oppstår alvorlig rødhet i huden.
- Hvis du føler ubehag under bruk, må du slutte å bruke massasjeapparatet umiddelbart og kontakte lege.
- Etter bruk, slå av bryteren, koble fra strømpluggen.
- Vi anbefaler deg å drikke 500 ml vann eller varm te etter massasjeen for å akselerere kroppens forbrenning.
- Hvis strømledningen er skadet, må du kontakte teknisk serviceavdeling for å få den erstattet, eller kjøpe fra produsenten.

12. SAMSVAR MED STANDARDER

Den innsendte prøven av utstyret over oppfyller kravene i følgende direktiver:

- Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU;
- Direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet.

13. KASSERING

Produktet skal kasseres i henhold til godkjente forskrifter og ikke kastes i husholdningsavfallet.

Produksjonsdatoen – de fire første sifrene i enhetens LOT-nummer – er oppgitt på esken. Det første og andre sifferet er ukenummeret, det tredje og fjerde er produksjonsåret.

14. GARANTIFORPLIKTELSER

Garantiperioden for massasjeapparatet er 2 år.

Retningslinjene til selskapet B.Well gir konstant forbedring av produkter. Derfor forbeholder selskapet seg retten til å foreta fullstendige eller delvise endringer på produktene uten forvarsel og i henhold til produksjonskrav.

15. GARANTI

Serienummer (SN): _____

Salgsdato: _____


Selgers signatur: _____

Stempel for selgers selskap

16. BESKRIVELSE AV SYMBOLENE SOM BRUKES PÅ PAKKEN

	SE INSTRUKSJONSBOGEN FØR BRUK		DRIFTSFORHOLD, TEMPERATUR 0 °C til 45 °C		PRODUSENTENS NAVN
	CE-MERKE		OPPBEBARINGSFORHOLD, TEMPERATUR -15 til 55 °C		ARTIKKELNUMMER
	RoHS-MERKE		KUN FOR INNENDØRS BRUK		SERIENUMMER
	RESIKULERBAR		BESKYTTELSESKLASSE MOT ELEKTRISK STØT (KLASSE II)		MÅ HOLDES TØRR
	KASSERING I SEPARAT INNSAMLING		POLARITET FOR DC STRØMKONTAKT		

Siste revisjon 2024-W48



Elektrisk massasjeapparat B.Well MED-420

ENHETEN ER IKKE ET MEDISINSK PRODUKT

B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland · www.bwell-swiss.ch

1. INTRODUKTION

Tack för att du har valt B.Well elektriska massageapparat!

B.Well massageapparat MED-440 är designad för att ge en avslappnande och effektiv massage av nacke, axlar, ländrygg, fötter, lår, smalben och sätte. Den kombinerar shiatsu-massagens djupgående tekniker med rytmisk knackande massage för att ge en komplett och behaglig upplevelse. Omväxlande tryck med handflator och tummar på akupunkturpunkter hjälper till att effektivt motverka saltansamlingar, lindra muskelspänningar och kramper, stimulera blodcirkulationen samt bidra till att minska trötthet och stress. Den kan också stärka kroppens naturliga försvar. Massageapparaten är ett smidigt sätt att återfå energi, både hemma och på jobbet.

2. ANVÄNDNING

- Apparat för massage av nacke, axlar, ländrygg, lår, fötter, smalben och sätte.
- För enskilt bruk.

3. HUVUDSAKLIGA FÖRDELAR

Kontrollpanelen på B.Well MED-440 är placerad på vänster manschett och är enkel att läsa av och använda. Du kan dessutom justera massagedjupet med hjälp av din egen kraft – ju mer du spänner manschetterna, desto djupare blir massagen. För att göra behandlingen bekväm har massagehuvudet ett extra skydd som minskar eventuell smärta från det mässerade området.

Massageapparaten MED-440 har tre olika hastigheter som låter dig kontrollera intensiteten på massagehuvudenas rörelser. Varje hastighetsnivå är smart placerade längst ner på manschetten, så att du enkelt kan ändra inställningarna under massagen. Varje hastighetsnivå är anpassad för att aktivera olika massagefaser – (se Metodiska rekommendationer).


En annan praktisk funktion är möjligheten att ändra rörelseriktningen på massagehuvudena (medurs och moturs). För optimal avlastning och knäddning av triggerpunkter växlar apparaten automatiskt riktning var 60:e sekund.

B.Well MED-440 är även utrustad med en mjuk värmefunktion som bidrar till en djupare muskelbehandling, stimulerar nervvändar och förbättrar kroppens välmående. Trots sin kraftfulla funktionalitet arbetar apparaten tyst, vilket gör den idealisk för både avkoppling och användning i olika miljöer. Med en effekt på 24 W är den både effektiv och pålitlig för långvarigt bruk.

För bästa resultat rekommenderar vi att du följer de metodiska riktlinjer som utvecklats av våra experter. En massagesession hemma bör vara cirka 15 minuter, vilket också är den förinställda tiden för vårt professionella massageprogram. När sessionen är slut stängs apparaten av automatiskt för att garantera en säker och skonsam behandling. För extra bekvämlighet har vi förlängt adaptersladden till 2 meter, vilket gör det enklare att använda apparaten i olika miljöer. Följ alltid bruksanvisningen för att få ut det mesta av din massageupplevelse och säkerställa lång livslängd på din B.Well MED-440.

4. PRODUKT, TILLBEHÖR

- Huvuddel.
- Massagehuvuden.
- Kontrollpanel.
- Handtag.
- Dragkedja.
- Strömanslutning.
- Nätadapter.




5. BRUKSANVISNING

- Anslut apparatens adapter till ett eluttag.
- Tryck på knappen så startar massageapparaten automatiskt med hastighet III (snabbast) och värmefunktion (belysning med varmt ljus).
- Massageapparaten har en funktion för automatisk ändring av massagehuvudenas riktning: medurs eller moturs. Tryck på knappen om du vill ändra riktningen.
- Massageapparaten har tre intensitetshastigheter. Tryck på för att justera massageapparatens hastighet: låg, medelhög eller hög.
- Tryck på knappen för att slänga av uppvärmningsfunktionen och tryck igen för att slå på den.
- Tryck på för att slänga av massageapparaten. Koppla bort apparaten från eluttaget efter användning.

6. KONTROLLSCHEMA, REKOMMENDERADE MASSAGEOMRÅDEN


- PÅ/AV-knapp.
Apparaten startar med den högsta hastigheten (III) och påslagen värme.
- Knapp för att ändra riktning på massagehuvuden.
- Knapp för hastighetsändring.
Tre massagehastigheter (låg, medelhög, hög).
- Värmeknapp.



* Vi rekommenderar att du utför massage påklädd.

Vi rekommenderar att du masserar enligt följande bilder:

- massage av nacke och axlar;
- massage av ländrygg;
- massage av lår och smälben;
- massage av sät;
- fotmassage.




Metodiska rekommendationer för effektiv massage

Massage har en komplex påverkan på kroppen genom en kombination av mekaniska, nervreflexiva och humorala faktorer. Effekten sträcker sig bortom enbart mekanisk bearbetning av musklerna – den förbättrar även lymph- och blodcirkulationen, underlättar borttransport av överflödig vävnadsvätska och minskar svullnad. Biologiskt aktiva ämnen som histamin och acetilkolin frigörs i blodet, vilket bidrar till ett förbättrat välbefinnande och en känsla av energi och vitalitet. En korrekt utförd massage stödjer hälsa på flera nivåer – både känslomässigt och mentalt. B.Well massageapparat kombinerar en skonsam stimulering av reflexzoner och akupunkturpunkter med en djup knädningseffekt. Detta gör att du effektivt kan lindra stress och trötthet, minska muskelpänningar, förbättra blodcirkulationen samt minska tyngdkänsla och svullnad. De metodiska rekommendationer som följer har utvecklats av B.Wells experter för att maximera massageeffekten. Vi föreslår att funktionerna används i följande ordning:



A. Uppvärmningsfas

Inta en bekväml position och slå på massageapparaten. Massagehuvudena kommer att rotera med den högsta hastigheten (III) och värme. Massera i 2 minuter. Stäng sedan av värmen och massera i ytterligare 2 minuter. På så sätt förbereds kroppen för den huvudsakliga (aktivitativa) fasen av massagen. Musklerna värms upp och näringssämnen och syre börjar flöda till dem, vilket ökar den fysiska uthålligheten. Varje minut ändrar massageapparaten massagehuvudernas rörelseriktning, vilket görs för att uppnå en massage som är så lik manuell massage som möjligt. Den totala uppvärmningstiden är 4 minuter.



B. Aktiv massagefas

När din kropp är förberedd börjar fasen med en djupare avslappning av muskler och akupunkturzoner. Växla till den längsta hastigheten (I). Massera i 2 minuter. Muskler bearbetas djupare och massagen når triggerzoner. Slå på värmeläget för att aktivera nervändarna. Massera i ytterligare 2 minuter. Växla till medelhög hastighet (II). Massera i 2 minuter. Under denna tid är humorala faktorer aktivt involverade för att slappa av och bearbeta problemområdena. Stäng av värmen och massera i ytterligare 1 minut. Oka trycket på akupunkturpunkterna ytterligare genom att sträcka på manschetterna. Tack vare en specialbyggd fjädermekanism får dina akupunkturzoner tillräckligt med tryck för att förbättra spänst och energi i hela kroppen. Den totala massagetiden i den aktiva fasen är 7 minuter.

C. Avslappnande slutfas:

Återgå till den högsta hastigheten (III) för att slutföra massagen. Massera i 2 minuter. Slå sedan på värmen. Detta gör att musklerna kan slappa av och återgå till sitt ursprungliga tillstånd. Slut ögonen och ägna de sista 2 minuterna av sessionen åt återhämtning och avslappning. Den totala tiden för den sista fasen tills massageapparaten är helt avstånd är 4 minuter.

7. KONTRAINDIKATIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÄTGÄRDER

⚠ OBSERVERA! Om du har följande symtom bör du rådfråga en specialist innan du använder massageapparaten

Vid graviditet eller nyilgen genomgången förlossning, fysisk skada, hjärtsjukdom eller pacemaker, diabetes eller andra känslighetsstörningar, flebit och/eller trombos, dysfunktion i ledar, inflammation eller skada, osteoporos, feber, deformitet av rygg eller kota, ökad risk för blodpropp, stift/skravar/artificiella ledar eller andra medicintekniska produkter som är inopererade i kroppen.

Försiktighetsåtgärder:

1. Använd endast apparaten för det avsedda syftet som anges i denna bruksanvisning.
2. Använd inte apparaten under en filt eller kudde. Detta kan leda till brand.
3. Sitt inte på massagehuvudena.
4. Somna inte under proceduren.
5. Undvik att vatten kommer i kontakt med massageapparaten, nätkontakten och nätsladden. Koppla omedelbart bort apparaten från strömförslingen om den har legat i vatten.
6. Koppla bort nätsladden om du inte använder massageapparaten.
7. Använd inte en skadad nätsladd eller nätkontakt.
8. Spraya inte med eterisk olja, färg eller bekämpningsmedel.
9. Använd inte i våtutrymmen som t.ex. badrum.
10. Låt inte massageapparaten stå i direkt solljus.
11. Öppna inte höjlet och byt inte ut de interna delarna.
12. Placerar inte i närheten av eld eller brännbara material.
13. Förvaras oåtnömligt för barn.

8. RENGÖRING OCH FÖRVARING

⚠ OBSERVERA! Innan du påbörjar rengöringen ska du koppla bort apparaten från elnätet och vänta tills den har svalnat helt.

- Om produkten är smutsig ska du torka av den med en mjuk, lätt fuktad eller torr trasa på utsidan.
- Förvara massageapparaten på en torr och sval plats och utsätt den inte för direkt solljus.
- Använd inte sprayer, bensin eller lösningsmedel för att rengöra massageapparaten.

9. FELSÖKNING OCH LÖSNINGAR

⚠ OBS! Vid funktionsfel ska massageapparaten kopplas bort från elnätet och svalna i 60 minuter.

Möjliga problem	Orsak, felsökning
Startar inte	Kontrollera att massageapparaten är ansluten till elnätet
	Anslut apparaten till ett annat eluttag
	Stäng av apparaten och upprepa proceduren efter 10 minuter.

Plötsligt stopp under massagesessionen	Strömmen stängdes av oavskiltigt Produkten har en automatisk timer på 15 minuter och tidsgränsen har uppnåtts
--	--

10. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Namn	Elektrisk massageapparat med värmefunktion
Modell	MED-440
Effekt	24 W
Elektriska parametrar	100–240 V (AC), 50/60 Hz, 0,6 A (max); likström 12 V (DC), 2,0 A
Antal massagehuvuden	8
Rotationsriktningen för massagehuvudena	Medsols och moturs
Antal hastigheter	3
Värmefunktion	Ja, 40–45 °C*
Automatisk avstängning	Ja, efter 15 minuter
Förpackningens storlek	39 × 16,3 × 22 cm
Fraktkvant	1,8 kg
Antal adaptrar	1 (från elnätet – längd 200 cm)
Skydd mot elektriska stötar	Klass II
Grad av skydd mot elektriska stötar (läckströmmar)	Typ B

Utrustning

- Massageapparat – 1 st.
- Påse av nonwoven – 1 st.
- Nätadaptor – 1 st.
- Bruksanvisning med garantikort – 1 st.

11. ANMÄRKNINGAR

- Massageapparaten har en värmefunktion. Observera detta om någon är extra känslig för värme.
- Barn bör endast använda denna massageapparat under överseende av sina föräldrar.
- Avbryt omedelbart sessionen och rådfråga en läkare om allvarlig rodnad uppträder på huden.
- Om du känner något obehag under användningen ska du omedelbart sluta använda massageapparaten och rådfråga en läkare.
- Efter användning slår du av strömbrytaren och drar ut nätkontakten.
- Vi rekommenderar att du dricker 500 ml vatten eller varmt te efter massagen för att påskynda kroppens åmnesomsättning.
- Om nätsladden är skadad ska du kontakta återförsäljaren för teknisk service eller köpa en ny från tillverkaren.

12. ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER

Det inlämnade exemplaret av ovanstående utrustning uppfyller kraven i följande direktiv:

- Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU;
- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU.

13. KASSERING

Produkten måste kasseras i enlighet med gällande bestämmelser och får inte kastas i hushållsavfall.

Tillverkningsdatum – de första fyra siffrorna i apparatens LOT-nummer – anges på förpackningen. Den första och andra siffran är veckonumret, den tredje och fjärde siffran är tillverkningsåret.

14. GARANTIÅTAGANDEN

Massageapparatenets garantitid är 2 år.

B.Wells företagspolicy är att ständigt förbättra sina produkter. Därför förbehåller sig företaget rätten att göra fullständiga eller partiella ändringar av produkterna utan föregående meddelande och i enlighet med produktionskraven.

15. GARANTI

Serienummer (SN): _____

Försäljningsdatum: _____

Säljarens namnteckning: _____

Stämpel för säljarens företag

16. BESKRIVNING AV SYMBOLERNA SOM ANVÄNDS PÅ FÖRPACKNINGEN

	SE BRUKSANVISNINGEN INNAN ANVÄNDNING	0°C - 45°C OPERATION CONDITION	DRIFTFÖRHÄLLANDE, TEMPERATUR 0 till 45 °C	REF	TILLVERKAREN NAMN ARTIKELNUMMER
	CE-MÄRKNING	-15°C - 55°C STORAGE CONDITION	FORVARINGSFÖRHÄLLANDE, TEMPERATUR -15 till 55 °C	SN	SERIENUMMER
	RoHS-MÄRKNING		ENDAST FÖR INOMHUSBRUK	HÅLL TORR	
	ÅTERVINNINGSBAR		SKYDDSKLASS MOT ELEKTRISKA STÖTAR (KLASS II)	POLARITET FÖR LIKSTRÖM STRÖMANSLUTNING	
	AVFALLSHANtering FÖR SEPARAT INSAMLING				

Senaste revision 2024-W48

Elektrisk massageapparat B.Well MED-420

APPARATEN ÄR INTE EN MEDICINSK PRODUKT

B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Schweiz · www.bwell-swiss.ch



 B.Well Swiss AG,
Bahnhofstrasse 24,
9443 Widnau, Switzerland
www.bwell-swiss.ch