

QUICK
SETUP

WiZ

Before starting the setup process, make sure at least 1 WiZ light in the room is turned on and connected to Wi-Fi.

1 SELECT ROOM IN THE APP



Press + on the top right corner and select "Motion Sensor".

2 ADD MOTION SENSOR TO ROOM



Follow the on-screen steps in the app to complete setup.

3 ENJOY LIGHTING WITH MOTION DETECTION



Simply walk by to trigger your lights.

Notes:

1. By setting Rhythms for the room in the WiZ app, you can make your sensor trigger different light modes at different time of the day.
2. The WiZ motion sensor is attached to a single room and only triggers the lights in that room. You can move the sensor in the app if you want it to trigger lights in another room instead.

Need help?

Get in touch through our in-app chat support.

Перед початком процесу настройки переконайтеся, що хоча б один пристрій WiZ в кімнаті включено і підключено до Wi-Fi.

1 ВИБЕРІТЬ КІМНАТУ В ДОДАТКУ



Натисніть + в правому верхньому кутку і виберіть Датчик руху.

2 ДОДАЙТЕ ДАТЧИК РУХУ В КІМНАТУ



Дотримуйтеся інструкцій на екрані в додатку, щоб завершити настройку.

3 НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ ОСВІТЛЕННЯМ З ФУНКЦІЄЮ ВИЯВЛЕННЯ РУХУ



Просто пройдіть повз, щоб включити світло.

ПРИМІТКА:

1. Під час активного ритми для кімнати в додатку WiZ, ви можете змусити датчик запускати різні режими освітлення в різний час доби.
2. Датчик руху WiZ прикріплений до окремії кімнати і включає світло тільки в цій кімнаті. Ви можете перемістити датчик в додатку, якщо ви хочете, щоб замість цього він включав світло в іншій кімнаті.

Потрібна допомога?

Зв'яжіться з нами через нашу підтримку в чаті в додатку.

Перед началом процесса настройки убедитесь, что хотя бы одно устройство WiZ в комнате включено и подключено к Wi-Fi.

1

ВЫБЕРИТЕ КОМНАТУ В ПРИЛОЖЕНИИ



Нажмите + в правом верхнем углу и выберите Датчик движения.

2

ДОБАВЬТЕ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ В КОМНАТУ



Следуйте инструкциям на экране в приложении, чтобы завершить настройку.

3

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ОСВЕЩЕНИЕМ С ФУНКЦИЕЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ



Просто пройдите мимо, чтобы включить свет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Установив ритмы для комнаты в приложении WiZ, вы можете заставить датчик запускать различные режимы освещения в разное время суток.
2. Датчик движения WiZ прикреплен к отдельной комнате и включает свет только в этой комнате. Вы можете переместить датчик в приложении, если вы хотите, чтобы вместо этого он включал свет в другой комнате.

Нужна помощь?

Свяжитесь с нами через нашу поддержку в чате в приложении.

Antes de iniciar o processo de configuração, certifique-se de que pelo menos uma luz WiZ está acesa na divisão e ligada à rede Wi-Fi.

1

SELECIONE A DIVISÃO NA APLICAÇÃO



Prima + no canto superior direito e selecione "Sensor de movimento".

2

ADICIONE O SENSOR DE MOVIMENTO À DIVISÃO



Siga os passos apresentados no ecrã da aplicação para concluir a configuração.

3

DEFRUTE DA ILUMINAÇÃO COM DETEÇÃO DE MOVIMENTO



Para ativar as suas luzes basta caminhar.

Notas:

1. Ao definir Ritmos para a divisão na aplicação WiZ, pode fazer com o sensor ative modos de luz diferentes consoante as alturas do dia.
2. O sensor de movimento WiZ está associado a uma única divisão e só ativa as luzes dessa divisão. Se pretender, pode mover o sensor na aplicação para ativar as luzes de outra divisão.

Precisa de ajuda?

Entre em contacto através do nosso suporte de chat disponível na aplicação.

Zanim rozpoczniesz podłączanie czujnika, upewnij się, że w tym samym pomieszczeniu jest już co najmniej jedna żarówka WiZ - włączona i podłączona do Wi-Fi.

1

W APLIKACJI WYBIERZ POMIESZCZENIE



Naciśnij + w prawym górnym rogu i wybierz "Czujnik ruchu".

2

DODAJ CZUJNIK RUCHU DO POMIESZCZENIA



Postępuj zgodnie z krokami podanymi w aplikacji, aby dokończyć podłączanie.

3

GOTOWE! ŚWIATŁO BĘDZIE WŁĄCZANE PRZEZ WYKRYCIE RUCHU



Po prostu wejdź do pomieszczenia, aby włączyć światło.

Uwaga:

1. Przy wybraniu dla pomieszczenia w aplikacji WiZ opcji "Rytmy", czujnik ruchu może włączać różny poziom oświetlenia w różnych porach dnia.
2. Czujnik ruchu WiZ jest przypisany do konkretnego pomieszczenia i steruje oświetleniem tylko w tym pomieszczeniu. Jeżeli chcesz używać czujnika np. w innym pokoju, przesuń w aplikacji przypisanie czujnika w pożądane miejsce.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z Działem wsparcia przez czat w aplikacji.

Controleer voordat u begint met het installatieproces of ten minste 1 WiZ-lamp is ingeschakeld en is verbonden met Wi-Fi.

1

SELECTEER DE KAMER IN DE APP



Druk op + in de rechterbovenhoek en kies "Bewegingssensor".

2

VOEG DE BEWEGINGSSENSOR TOE AAN DE KAMER



Volg in de app de stappen op het scherm om de installatie te voltooien.

3

VEEL PLEZIER MET UW VERLICHTING MET BEWEGINGSSENSOR



Uw lampen gaan automatisch aan wanneer u voorbij loopt.

Opmerkingen:

1. Door ritmes in te stellen in de WiZ-app kunt u verschillende lichtmodi laten inschakelen op verschillende tijdstippen van de dag.
2. De WiZ-bewegingssensor is gekoppeld aan één kamer en bedient alleen de lampen in die kamer. U kunt sensor verplaatsen in de app als u de lampen in een andere kamer wilt bedienen.

Hulp nodig?

Neem via de app contact op met onze chatondersteuning.

Před nastavováním se ujistěte, že je alespoň 1 WiZ světlo v místnosti zapnuto a připojeno k Wi-Fi.

1 V APLIKACI VYBERTE MÍSTNOST



Stiskněte + v pravém horním rohu a vyberte "Pohybový senzor".

2 PŘIPOJTE POHYBOVÝ SENZOR DO MÍSTNOSTI



Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

3 UŽÍVEJTE SI OSVĚTLENÍ OVLÁDANÉ SENЗОREM



Rozsviďte světla pouhým pohybem.

Poznámky:

1. Nastavením rytmů pro místnost v aplikaci WiZ můžete nastavit, aby váš senzor spouštěl různé světelné režimy v definované denní doby.
2. Pohybový senzor WiZ je připojen k jedné místnosti a spouští pouze světla v této místnosti. Pokud chcete ovládat světla v jiné místnosti, jednoduše přesuňte senzor v aplikaci do vybrané místnosti.

Potřebujete pomoc?

Spojte se s námi pomocí chatu přímo v aplikaci.

Stelle vor dem Setup-Prozess sicher, dass mindestens 1 WiZ-Lampe im Raum eingeschaltet und mit dem WLAN verbunden ist.

1

WÄHLE IN DER APP EIN ZIMMER



Drücke in der oberen rechten Ecke auf + und wähle "Bewegungssensor".

2

BEWEGUNGSSENSOR ZU DEM ZIMMER HINZUFÜGEN



Folge den Anweisungen in der App, um das Setup abzuschließen.

3

GENIESSE DIE BELEUCHTUNG MIT BEWEGUNGSERKENNUNG



Die Lampen schalten sich im Vorbeigehen ein.

Hinweis:

1. Wenn Du Rhythmen für das Zimmer in der WiZ-App einstellst, kann Dein Sensor zu verschiedenen Tageszeiten verschiedene Lichtmodi auslösen.
2. Der WiZ-Bewegungssensor ist mit einem einzelnen Zimmer an ein einzelnen Raum angeschlossen und löst nur das Licht in diesem Raum aus. Du kannst den Sensor in der App bei Bedarf verschieben, sodass er Lampen in einem anderen Zimmer einschaltet.

Du benötigst Hilfe?

Kontaktiere uns über unseren Chat-Support in der App.

Antes de iniciar el proceso de configuración, asegúrate de que al menos una luz WiZ en la habitación esté encendida y conectada a la red Wi-Fi.

1 SELECCIONA LA HABITACIÓN EN LA APLICACIÓN



Pulsa + en la esquina superior derecha y selecciona "Sensor de movimiento".

2 AÑADIR SENSOR DE MOVIMIENTO A LA HABITACIÓN



Sigue los pasos en pantalla de la aplicación para completar la configuración.

3 DISFRUTA DE LA ILUMINACIÓN CON DETECCIÓN DE MOVIMIENTO



Solo tienes que pasar por delante para activar las luces.

Notas:

1. Al ajustar los Ritmos de la habitación en la aplicación WiZ, puedes hacer que el sensor active distintos modos de luz a diferentes horas del día.
2. El sensor de movimiento de WiZ está conectado a una única habitación y solo activa las luces de esa habitación. Puedes mover el sensor en la aplicación si lo deseas para activar en su lugar las luces de otra habitación.

¿Necesitas ayuda?

Ponte en contacto con nuestro soporte de chat en la aplicación.

Avant de commencer la configuration, assurez-vous qu'au moins une lampe WiZ est allumée dans la pièce et qu'elle est connectée au Wi-Fi.

1 SÉLECTIONNER LA PIÈCE DANS L'APPLICATION



Appuyez sur + dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez « Motion Sensor ».

2 AJOUTER LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À LA PIÈCE



Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration.

3 PROFITER DE L'ÉCLAIRAGE AVEC LA DÉTECTION DE MOUVEMENT



Il suffit de passer devant pour activer vos lampes.

Remarques :

1. Grâce à la configuration des Rythmes d'une pièce donnée dans l'application WiZ, votre capteur peut activer un mode d'éclairage différent à divers moments de la journée.
2. Le capteur de mouvement WiZ n'est associé qu'à une seule pièce et il active uniquement les lampes de cette pièce. Si vous préférez qu'il active les lampes d'une autre pièce, vous pouvez le déplacer dans l'application.

Besoin d'aide ?

Contactez-nous via le support chat de l'application.

Prima di iniziare la procedura di configurazione, assicurati che almeno 1 luce WiZ nella stanza sia accesa e connessa al Wi-Fi.

1

SELEZIONA DALL'APP

Premi + nell'angolo in alto a destra e seleziona "Sensore di movimento".

2

AGGIUNGI IL SENSORE DI MOVIMENTO ALLA STANZA

Segui i passaggi sullo schermo nell'app per completare la configurazione.

3

GODITI LA LUCE CON IL SENSORE DI MOVIMENTO

Ti basterà camminare per attivare le luci.

Note:

1. Impostando Rhythms per la stanza nell'app WiZ, puoi fare in modo che il tuo sensore attivi diverse modalità d'illuminazione in diversi momenti della giornata.
2. Il sensore di movimento WiZ è collegato a una stanza singola e attiva solo le luci in quella stanza. Se invece vuoi attivare le luci in un'altra stanza, puoi spostare il sensore nell'app.

Hai bisogno di aiuto?

Mettiti in contatto con il nostro supporto chat in-app.